

Audio rušička - Ochrana proti odposlechu



1. ON/OFF – Zapnutí/Vypnutí (Ručně)

Krátkým stiskem pravým modrým tlačítkem zapnete zařízení a automaticky se zapne do maximálního rušícího módu.

2. Přepínač výkonu rušení

Dalším pravým modrým tlačítkem máte možnost přepnout ze silného 3 módu do slabšího generujícího šumu, mód 2, nebo naopak ještě snížit šum na mód 1.

3. Přepínač směru rušení

Tímto levým modrým tlačítkem máte možnost přepnout směr ze kterého se bude šířit generující šum, zezhora, zepředu a zezadu. Vždy vidíte při přepnutí LED šipku, která znázorňuje momentálně aktivní stranu.

3. dálkové ovládání

Na dálkovém ovládání při opakovaném stisku středního tlačítka ovládáte výkon jako by jste ho ovládaly pravým modrým tlačítkem. Po každém stisku uvidíte na LED ukazatelech příslušný mód.

Při opakovaném stisku horního nebo dolního tlačítka ovládáte směr rušení jako by jste ho ovládaly levým modrým tlačítkem. Po každém stisku uvidíte na LED ukazatelech příslušný mód.

Upozornění:

Pokud je zařízení v provozu nepoužívejte ho v bezprostřední blízkosti ucha, je to velmi nepříjemné a mohli by jste si poškodit sluch.

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit. Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.