

Čelovka s HD kamerou



Nastavení data a času pro videozáznam:

Nastavení času provedete tak, že vložení micro SD karty do čtečky připojíte do PC.

Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk

V kořenovém adresáři (nejvyšší úroveň) vytvořte textový soubor (pravým tlačítkem myši klikněte do volného prostoru a vyberte Nový a z následujícího menu Textový dokument, který pojmenujte „time.txt“

Vytvořený soubor otevřete a vepište do něj datum v následujícím formátu:

2020-03-04 12:25:00 Y

Pokud nechcete zobrazovat datum na nahraných souborech vepište do něj datum v následujícím formátu: 2020-03-04 12:25:00 N

Soubor uložte a přes bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenes žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.