

Chytré cyklistické brýle



UŽIVATELSKÁ NÁVOD

Pečlivě si prosím přečtete návod k obsluze. Návod k obsluze slouží pouze pro informaci. Konkrétní operace se bude lišit v závislosti na konkrétním produktu

2) Instalace a používání WiFi:

Instalace a používání WiFi: Před zapnutím funkce WiFi si prosím stáhněte a nainstalujte aplikaci „Recorder“ do svého chytrého telefonu. Poznámka: Uživatelé systému Android naskenujte níže uvedený kód QR; uživatelé s verzí ISO mohou aplikaci stáhnout vyhledanou v Apple Storu.



Postup připojení:

1. Po zapnutí zařízení stiskněte a podržte tlačítko „Photo“ pro zapnutí WiFi. Zelené světlo svítí vždy, což znamená, že WiFi je zapnuté.
2. Klikněte na staženou aplikaci a vyhledejte „Přidat zařízení“. V nastavení WiFi vyhledejte název WiFi: YJ-01 zobrazený zařízením a zadejte heslo: 12345678 pro připojení.
3. Vypnutí WiFi: Po zapnutí funkce WiFi stiskněte a podržte tlačítko „Photo“ pro vypnutí WiFi. Zelené světlo zhasne.

I. Struktura produktu Popis produktu



- | | | |
|-------------------------|---|----------|
| 1) Příhrádka na baterii | 2) Tlačítko nahrávání/tlačítko překlápění | |
| 3) Tlačítko nahrávání | 4) Tlačítko fotografování/tlačítko Wi-Fi | |
| 5) Tlačítko napájení | 6) Tlačítko resetování | |
| 7) Slot pro TF kartu | 8) Nabíjecí rozhraní | 9) Čočka |

II. Úvod k tlačítkům a funkcím rozhraní

1. Tlačítko napájení

Stisknutím a podržením počítače zapnete/vypnete. Modré světlo svítí vždy, když je počítač zapnutý, a modré světlo nesvítí, když je počítač vypnutý.

2. Tlačítko nahrávání/tlačítko překlápění

- 1) Kliknutím spusťte nahrávání, modré světlo bliká, kliknutím nahrávání ukončíte a automaticky uložíte. Modré světlo se vrátí do normálu.

III. Parametry a specifikace produktu

Model	YJ_01_92_V2
Hlavní ovládání;	AX3292
Obrazový senzor	GCH63P
Provozní vlhkost	85 %
Provozní teplota	+60; -20 °C
Napětí/proud/napájení baterie	BAT 3,7 V/Video 110 mA/<0,41 W
DC vstup/proud/napájení	USB 5 V/Video <370 mA, /<1,85 W
Nabíjecí proud	<260 mA
Klidový proud baterie	<36 μA
Klidový proud	6,15 mA
Frekvence	50 Hz
Paměťová karta	TF karta, maximální podpora 128 GB

Poznámka: Tento produkt si vyhrazuje právo na změnu designu a specifikací bez předchozího upozornění

- 2) Stisknutím a podržením obrazovky přepnete (během nahrávání/aplikace, při připojení k počítači).

3. Tlačítko nahrávání

Kliknutím spusťte nahrávání, modré světlo bliká, dalším kliknutím nahrávání ukončíte a automaticky uložíte. Modré světlo se vrátí do normálu.

4. Tlačítko fotografování/tlačítko Wi-Fi

- 1) Kliknutím pořídíte fotografii, pořídíte fotografii a modré světlo jednou blikne;
- 2) Dlouhým stisknutím zapnete Wi-Fi. Zelené světlo se vždy rozsvítí, když je zařízení zapnuté. Dalším stisknutím Wi-Fi vypnete a zelené světlo zhasne.

5. Tlačítko Reset

Pokud se zařízení abnormálně zhroutl, použijte předmět ve tvaru díčky k vynucení vypnutí

6.TF Slot pro kartu TF

Slot pro paměťovou kartu

7. Nabíjecí port:

1) Typ rozhraní: Ture-C

- 2) Používá se k připojení externího zdroje napájení pro nabíjení baterie nebo zajištění provozního napájení. Používá se k připojení terminálu PC pro videokameru a prohlížení souborů.

8. Režim Wi-Fi:

- 1) Zapnutí Wi-Fi: Stiskněte a podržte tlačítko „Foto“ pro zapnutí Wi-Fi. Když je Wi-Fi zapnuté, zelené světlo bude vždy svítit;