

## Uživatelská příručka

HD Autokamera I8S

---



**Před použitím si pečlivě přečtete příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které autokamera nabízí.**

### **Pozor**

1. Vložte do autokamery paměťovou kartu a naformátujte ji. Kartu vložte správným směrem, předejdete tím poškození karty SD či autokamery.
2. Doporučujeme pořízené záznamy pravidelně zálohovat, nejlépe každý týden nebo max. 1x3 měsíce.
3. Před prvním použitím autokameru nabijte.
4. Berte na vědomí, že tato autokamera není voděodolná.
5. Nepoužívejte v prašných prostředích, vyhněte se tak poškození objektivu
6. Nepoužívejte v prostředích s magnetickým polem vysoké intenzity.

## 1.0 POPIS



- |                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Tlačítko Reset                    | 7. Tlačítko dolů              |
| 2. Tlačítko Mode(prohlížení záznamů) | 8. Tlačítko Menu(1 a 2 stisk) |
| 3. Zámek souborů                     | 9. Tlačítko nahoru            |
| 4. Tlačítko zapnutí/vypnutí          | 10. Slot pro SD kartu         |
| 5. Tlačítko Reset                    | 11. HDMI výstup               |
| 6. Mikrofon                          | 12. Vstup USB napájení        |



## 2.0 CHARAKTERISTIKA

1. Podporuje rozlišení 1080p a VGA s video formátem avi.
2. Vestavěný mikrofón/reproduktor
3. Podporuje paměťové karty MicroSD (TF) do kapacity až 32 GB
4. Podporuje nahrávání ve smyčce
5. Podporuje detekci pohybu
6. Podporuje noční vidění

## 3.0 PRŮVODCE OBSLUHOU

### 3.1 Zapnutí/vypnutí

Autokameru lze zapnout dlouhým stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí nebo jednoduše připojením na nabíječku do auta. Po zapnutí přejde autokamera automaticky do režimu videa a je-li již vložena karta MicroSD, začne nahrávat. Stavový LED ukazatel začne blikat červeně, to značí nahrávání. Po vypnutí motoru automobilu (nebo odpojení kamery od nabíječky do auta) bude záznam pokračovat dalších 5 vteřin, a poté se automaticky ukončí.

Poznámka: Není-li vložena karta SD, na displeji se po zapnutí zobrazí „No card“ (Není vložena karta).

### 3.2 Vypnutí

Chcete-li kameru vypnout, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí.

Poznámka: Není-li napětí baterie dostačující, na displeji se zobrazí „low battery“ (slabá baterie), pak se autokamera vypne a automaticky uloží video soubory.

### 3.3 Nabíjení baterie

Nabíjet baterii lze dvěma způsoby:

- 1) Nabíjení kabelem USB.
- 2) Nabíjení z nabíječky do auta

Poznámka: Červená LED dioda napájení bude při nabíjení svítit. Jakmile je nabíjení dokončeno, červená LED zhasne.

### 3.4 Vložení a vyjmutí paměťové karty

Vložte kartu Micro SD do slotu pro kartu Micro SD. Chcete-li kartu vyjmout, stačí na ni lehce zatlačit směrem dovnitř a karta sama vyskočí ven. Berte na vědomí že kartu SD je třeba vložit se správnou orientací. Vždy proto dejte pozor, abyste ji vložili správně

### 3.5 Video

Stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí kameru spustíte, automaticky se zapne přímo režim záznamu videa. Bliká-li stavová LED modrá a na displeji červeně, můžete stiskem tlačítka „OK“ nahrávání zastavit a uložit video soubor. Poté je autokamera v pohotovostním režimu „Standby Mode“ (pohotovostní režim).

### 3.6 Foto

V pohotovostním režimu lze jedním stiskem tlačítka „MODE“ přejít do režimu fotografování. Poté lze stiskem tlačítka „OK“ pořizovat fotografie. Při pořízení fotografie vždy uslyšíte cvaknutí.

### 3.7 Přehrávání a mazání souborů

V pohotovostním režimu lze dvěma krátkými stisknutími tlačítka „MODE“ přejít do režimu přehrávání „PLAYBACK“ (přehrávání). Stiskem tlačítek nahoru nebo dolů zvolíte soubory, které si chcete prohlédnout. Pak stiskem tlačítka OK spustíte či zastavíte přehrávání. Chcete-li soubory smazat, stiskněte tlačítko MENU pro možnost mazání a tlačítkem vyberte možnost „delete all“ (smazat vše) nebo „delete current one“ (smazat aktuální). Stiskem tlačítka OK potvrďte a vraťte se zpět. Stiskem tlačítka nabídky přejděte zpět do režimu přehrávání „PLAYBACK MODE“ (režim přehrávání). Chráněné soubory nelze tímto způsobem smazat. Nejdříve je nutné odemknout ochranu, a pak teprve lze soubory smazat.

### 3.7 Noční vidění

Zařízení je vybaveno 2-mi IR led pro noční vidění. Pro zapnutí IR LED stiskněte krátce tlačítko 4 zapnutí/vypnutí. Na displeji se zobrazí symbol měsíček.

## 4.0 MOŽNOSTI A NASTAVENÍ SYSTÉMU

V pohotovostním režimu přejděte stiskem tlačítka nabídky MENU do nabídky nastavení. Tlačítka nahoru/dolů vybíráte z jednotlivých položek a volbu potvrzujete tlačítkem OK.

Specifické možnosti nabídky jsou popsány níže:

	Režim	Nabídka	Popis
Image setting (nastavení obrazu)	Video	Resolution (rozlišení)	720P/VGA
		Cycling record (nahrávání ve smyčce)	Off/3 minute/5 minutes/10 minutes (vypnuto/3 min./5 min./10 min.)
		Time Stamp (Časový údaj)	Off/On (zapnuto/vypnuto)
		Motion detection (detekce pohybu)	Off/On (zapnuto/vypnuto)
		Video Time (doba videa)	Off/1 minute/3 minutes/5 minutes (vypnuto/1 min./3 min./5 min.)
		Voice Record (záznam hlasu)	Off/On (zapnuto/vypnuto)
	Snapshot (fotografie)	Resolution (rozlišení)	3MP/2MP/1.3MP/VGA
		Time Stamp (Časový údaj)	Off/On (zapnuto/vypnuto)
	Playback (přehrávání)	Delete (vymazat)	Delete One/Delete All (vymazat jeden/vymazat vše)
		Lock/Unlock (zamknout/odemknout)	Lock One/Lock All/Unlock one/Unlock All (zamknout jeden/zamknout vše/odemknout jeden/odemknout vše)
Volume (hlasitost)		0/1/2/3/4/5/6	
Setup (nastavení)	Language Setting (nastavení jazyka)	English/Français/Deutsch/Italiano/Portuguese/Russkij/Espaiol	
	Auto off (automatické vypnutí)	Off/1minute/3 minutes/5 minutes (vypnuto/1 min./3 min./5 min.)	
	Light Freq (frekvence světla)	50 Hz/60 Hz	
	Screen saving (setřič obrazovky)	Off/1 minute/3 minutes/5 minutes (vypnuto/1 min./3 min./5 min.)	
	USB	PC cam/Mass storage (PC kamera/velkokapacitní úložiště)	

## 5.0 PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI

### 5.1 Stažení videa a fotografií

Připojíte-li autokameru k počítači pomocí kabelu USB, rozsvítí se červená stavová LED. Poté se na displeji zobrazí možnost „Mass Storage“ (velkokapacitní úložiště). Automaticky se vám na PC zobrazí nový disk, kde naleznete vaše nahrané soubory. Pomocí „Mass Storage“ (velkokapacitní úložiště), můžete prostřednictvím počítače procházet a spravovat soubory, stahovat je a formátovat.

#### Vlastnosti:

- \* 170 °Úhel vidění,VGA širokoúhlý objektiv
- \* Video formát: AVI H.264
- \* Real FHD 1080P/720P
- \* Smyčka záznamu
- \* Detekce pohybu
- \* G senzor (V případě nehody se soubor uzamkne a nelze jej vymazat)

#### Parametry:

- \* Rozlišení videa: (1920X1080) (1440X1080) (1280X720)
- \* Formát videa: PAL/NTSC
- \* Formát foto: JPEG
- \* Frekvence: 50Hz/60Hz
- \* Kompresní formát: H.264
- \* Napájení: dobíjecí lithiová baterie 200mAh/ USB nabíječka do auta
- \* Jazyk menu: Angličtina, ruština, japonština, francouzština, italština, němčina, španělština, korejština, zjednodušená čínština, tradiční čínština.
- \* Podpora SD karet: maximální podpora 32GB
- \* Volitelné nahrávání: Pernamentní nahrávání/Detekce pohybu
- \* Výstup: USB,AV
- \* Rozměry kamery: 87x50x17mm/délka objektivu: 33mm
- \* Smyčka záznamu

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.  
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.