

FLASH disk s kamerou IR,HD EXCLUSIVE

(Doplněk k originálnímu návodu)

1. Zapnutí / vypnutí

Dvě ovládací tlačítka se nacházejí pod chromovaným písmenem C

Dlouhým podržením tlačítka C dole směrem ke kameře přístroj zapnete. Rozsvítí se modrá LED a po bliknutí je přístroj je připraven. Další dlouhé stisknutí přístroj vypne(Zabliká červená dioda)

2. Pořízení videa

Když je přístroj zapnut, krátce stiskněte tlačítko C dole směrem ke kameře.Modrá dioda zabliká a zhasne-Video se nahrává.Pro ukončení nahrávání opět stiskněte C dole.

3. Pořízení Fotografie

Když je přístroj zapnut, krátce stiskněte tlačítko C nahoře směrem k USB výstupu .Blikne červená dioda a foto je pořízeno a uloženo na kartu SD. Pro úplné vypnutí dlouhé stisknutí tlačítka C dole přístroj vypne(Zabliká červená dioda)Poté můžete připojit do USB Vašeho počítače a prohlížet pořízené záznamy.

4. Toto zařízení podporuje nahrávání při nabíjení.

Zapněte do pohotovostního režimu(modrá dioda svítí) a zapojte do USB Vašeho počítače,zařízení začne automaticky nahrávat.

5. Změna data a času na videu a snímcích

Po prvním nahrání videa se automaticky vytvoří na kartě SD soubor time,klikněte na něj otevřete a přepište stávací datum a čas na správné datum.Pak uložít a je hotovo.

Poznámka: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých modelech drobně lišit. Přístroj používejte v souladu s platnými předpisy.Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.