

FLASH disk s kamerou 1920x1080P

(Doplněk k originálnímu návodu)

K1- Tlačítko zapnout /vypnout

K2 -Tlačítko pro pořízení videa a zapnutí detekce pohybu

K3 - Foto/Zvuk/IR noční vidění

K4- Indikátor stavu LED dioda

1. Zapnutí / vypnutí

Dlouhým podržením tlačítka K1 přístroj zapnete. Rozsvítí se modrá LED a po bliknutí je přístroj je připraven. Další dlouhé stisknutí K1 přístroj vypne.

2. Pořízení videa a zapnutí detekce pohybu

Když je přístroj zapnut, dlouze stiskněte K2 pro zapnutí detekce pohybu. Pokaždé pokud dojde k zaznamenání pohybu, začne kamera nahrávat 1 minutové soubory. Při každém zaznamenání pohybu blikne modrá dioda. Pokud chcete permanentní nahrávání videa stiskněte krátce K2 (Modrá dioda 2 krát blikne a zhasne) Video se nahrává ukládají se videosoubory po 5-ti minutách. Pro ukončení nahrávání stiskněte krátce K2 (modrá LED opět svítí)

3. Pořízení fotografie/Zvukového záznamu

Když je přístroj zapnut, dlouze stiskněte K2 pro start nahrávání zvuku. Nahrávku ukončíte krátkým stisknutím K2. Dojde k jejímu uložení.

Pro pořízení fotografie stiskněte krátce K2 (Modrá LED vždy při pořízení fotografie blikne)

4. Noční vidění

Když je přístroj zapnut a spustíte nahrávání videa nebo detekci pohybu, krátce stiskněte K3 a noční vidění je zapnuto.

5. Režim webkamera

Když je přístroj vypnut, stiskněte a držte tlačítko K1 a připojte přístroj k PC

7. Nabíjení

Připojením přístroje do USB začne nabíjení, plné nabití je indikováno zhasnutím modré LED.

8. Změna data a času na videu a snímcích

Po prvním nahrání videa se automaticky vytvoří na kartě SD soubor TIME, klikněte na něj a vytvoří se Vám další textový soubor s názvem time, který otevřete a místo teček doplníte správné datum. Pak uložit a je hotovo.

RESET – V případě, že zařízení nereaguje, použijte k provedení RESETU tlačítka K1 a K2 zároveň při zapnutém režimu stand-by.