

## **FLASH disk s kamerou 1920x1080P**

(Doplněk k originálnímu návodu)

**Před použitím nejprve zařízení dostatečně nabijte a vložte micro SD kartu.**

### **1. Zapnutí / vypnutí**

Dlouhým podržením tlačítka 2sec. přístroj zapnete. Zařízení zavibruje a rozsvítí se červená LED, přístroj se nyní nachází v pohotovostním režimu. Další dlouhé stisknutí přístroj vypne, dvakrát zavibruje a červená LED kontrolka zhasne

### **2. Pořízení videa a nahrávání zvuku**

Když je přístroj zapnut-červená LED svítí, krátce stiskněte tlačítko napájení a video se po zavibrování začne nahrávat. LED se na 3sec. Rozvítí modře a zhasne. Opětovným stiskem tlačítka napájení zastavíte natáčení a video se uloží po zavibrování. Poté opět zařízení vstoupí do pohotovostního režimu, červená LED svítí.

### **3. Detekce pohybu**

Pokud během natáčení videa není detekován žádný pohybující se objekt, po 30-ti sekundách sníží zařízení formát záznamu videa na 1 snímek za sekundu aby se ušetřil prostor. Pokud zařízení detekuje pohyb, nahrávání se opět vrátí do plnohodnotného formátu nahrávání.

Pokud je v zařízení nedostatek místa, nejstarší zaznamenané video bude přepsáno novým a nahrávání bude pokračovat.

### **4. Záznam zvuku**

V pohotovostním stavu dvojklikem tlačítka napájení spustíte záznam hlasu. Modrá LED 3x zabliká a zhasne. Opět dvojklikem zastavíte nahrávání zvuku.

Ukládání:

Video se uloží po každém nahrání velikosti 4GB a dále pokračuje v nahrávání. V případě zvukového souboru se ukládá každé 4hodiny.

### **5. Nabíjení**

Připojením přístroje do USB začne nabíjení, červená LED bliká. Plné nabití je indikováno trvalým světlem červené LED.

## **6. Změna data a času na videu a snímcích**

Po prvním nahrání videa se automaticky vytvoří na kartě SD soubor TIME, klikněte na něj a vytvoří se Vám další textový soubor s názvem time, který otevřete a místo data které vidíte doplníte správné datum. Např:  
20190101000000 znamená 1.1.2019 Pak uložit a je hotovo.

Vysvětlivky:

Date/Time =20190101000000 - 1.1.2019

Motion 1080P =0 - Nastavení detekce pohybu

Off:0

On:1

TimeStamp =1 - Zobrazení času u videa

Off:0

On:1

Loop Record =0 - Smyčka nahrávání 0 znamená uzavření smyčky a naopak

Off:0

On:1

## **7. Web kamera:**

Po vypnutí vyjměte kartu SD a zařízení připojte do USB PC, nyní můžete použít zařízení jako web kameru.