

## Uživatelská příručka

GPS lokátor/tracker GF22

---



### Příprava před použitím

1. Připravte si nano sim kartu, která kompatibilní 2G GSM síť, pokud je nová SIM karta, potřebuje k řádné aktivaci 24 hodin; musíte také vypnout PIN kód sim karty
2. Aktivovat službu SIM karty GPRS a ID volajícího

### Zapnutí

Vložte nano sim kartu do slotu simulační karty trackeru (chybí zarovnání úhlu pro sim kartu a slot), tlačítko napájení je černé tlačítko vedle slotu pro sim kartu.

**Zapnutí:** Dlouhé stisknutí po dobu 3 sekund

**SOS:** Dlouhé stisknutí po dobu 3 sekund v režimu zapnutí

**Vypnutí:** Dlouhé stisknutí po dobu 10 sekund (se sim kartou)

**Vypnutí:** Dlouhé stisknutí po dobu 3 sekund (bez sim karty)

## Přihlášení k účtu

Na každém zařízení je nálepka, 10 číslic - je to číslo IMEI, pouze přihlašovací ID.

APP aplikace ke stažení na Google Play nebo App Store: **Zero GPS**

**Přihlašovací ID** : IMEI číslo (10 číslic z boku přístroje)

**Heslo** : 123456

Po úspěšném přihlášení by jste měli vidět bod na mapě a pro zobrazení mapy klikněte na Zelenou ikonu "**Pozice**" vlevo dole.

## Led světla

**Červená** : Baterie, pomalý normální, rychle vybitý, jasný při nabíjení

**Žlutý** : GSM, pomalý normální, signál rychlého vyhledávání, jasný bez sim

**Modrá** : GPS, pomalý normální, rychlé vyhledávání, jasný GPS bez sim

## SMS příkazy

**000** # číslo # číslo # číslo # (vazba tří telefonů)

**111** Hlasový záznam TF karty 10 minut pauza

**222** Hlasový záznam TF karty 10 minut pauza, automatické nahrávání 10 minut znovu, pokud nějaký hlas

**333** hlasem aktivovaný zpětný hovor na čísla vazby

**444** smazat veškerý obsah paměti

**555** vypnout všechny funkce

**666** vibrační alarm SMS na číslo vazby

**777** vibrační alarm volání na vazebná čísla

**888** přehrát záznam do paměti --- to vyžaduje reproduktor

**999** SMS umístění souřadnic

## Vyžádání akce pomocí SMS

Vyžádejte si číslo IMEI: "**imei#**"

Obnovit výchozí heslo: "**pwrst**"

Obnovit tovární nastavení: "**1122**"

Nastavit interval nahrávání: "**time#minute**" (minutový rozsah 1-120 minut);

"**md#second**" (druhý rozsah 10-60 sekund)

LED dioda Otevřeno / Zavřít: "**LED#on, LED#off**"

Nastavení APN: "**APN#parameter#account#password#**"

Vzdálené restartování: "**sysrst**"

Vibrační alarm: "**6666#on# / 6666#off#**"

Upravit IP adresu: "**domain # IP # Port ID #**"

Časový paket srdce: **heartbeat#No.#(no.=second)**

**Právní upozornění:** Tento produkt se používá pouze pro osobní ochranu. Dodržujte prosím národní zákony a předpisy dané země.

**Parametry a specifikace:**

Číslo modelu: **GF-22**

Materiál: Plast

Velikost: 2,6x1,3x4,3cm

Baterie: Vestavěná dobíjecí baterie 5V 350mAh

Barva: Černá

Nabíjení Vstup: 5V

Komunikační frekvence: 850/900/1800 / 1900MHz

Režim polohování: WIFI +

Pracovní teplota LBS + GPS : -20-85 ° C

**FAQ**

**Jak používat GPS tracker?**

a) Připravte si nano sim kartu, která kompatibilní 2G síť a otevřenou GPRS službu (velmi důležité, protože GPS tracker pracuje pouze s 2G). Je-li nová SIM karta, je třeba řádně aktivovat 24 hodin;

Také je třeba zrušit PIN kód sim karty - je velmi důležité, aby byla otevřena GPRS internetová služba HAlso sim card, je nutné použít údaje o umístění internetového uploadu na náš server.

b) Vložte nano sim kartu do slotu pro tracker (chybí zarovnání úhlu pro sim kartu a slot)

c) Dlouhým stisknutím tlačítka napájení po dobu 3 sekund zapněte tracker, počkejte, žlutá LED pomalu bliká

d) Stáhněte si naši aplikaci Zero GPS, přihlašovací ID: 10 IMEI číslic na trackeru, heslo: 123456

e) Test na venkovním otevřeném nebi pomůže získat satelitní signál GPS a přesné umístění.

**Kde je tlačítko napájení?**

a) Tlačítko napájení: vedle slotu sim karty

**Co znamenají LED světla?**

Červená: Kapacita baterie

Modrá: GPS signál

Žlutá: GSM signál

Rychlé blikání: průměrné vyhledávání signálu (znovu rychlý průměrný nízký výkon)

Pomalé blikání: znamená, že je normální, funguje správně

Vždy zapnuto:

Červená vždy zapnuto - v režimu nabíjení

Žlutá vždy zapnutá - -

a: není vložena žádná sim karta

b: není správně zapojena do sim karty

### **Žluté (oranžové) LED světlo stále svítí?**

Zpočátku - podporuje vaše sim karta 2G GSM síť? A je nyní ve vašem domě síťová služba 2G? V trackeru funguje pouze sim karta kompatibilní s 2G, to je nejdůležitější! 2G sim karta - Ano! Pokud žluté světlo stále svítí, znamená to, že se ke kartě sim nepřipojíte správně a pevně, vyjměte ji a znovu vložte. Nebo do něj zkuste jinou novou sim kartu. Blikání žluté LED je normální, prosím, blikněte žlutou LED.

### **Zapněte zařízení, všechna světla blikají, displej aplikace: Offline, adresa je Čína?**

1) Čínská adresa je adresa, kde se tento GPS tracker před odesláním testoval, nemějte obavy o zobrazení čínské adresy - to znamená, že test kvality trackeru funguje správně.

2) Pokud je vaše sim karta kompatibilní s 2G, žlutá LED rychle bliká

3) Nevyjali jste PIN kód vaší sim karty, vložte sim kartu do svého mobilního telefonu, vypněte PIN kód a vložte sim kartu do tracker znovu.

4) Pokud již PIN kód vypnete, žlutá LED stále rychle bliká - je to problém s nastavením APN, simulátor APN operátor není v našem seznamu serverů, jedná se o příkaz SMS k nastavení APN:

APN:

"APN # parametr # účet # heslo #" (pokud není k dispozici žádné heslo k účtu, není třeba jej vyplňovat.)

(Například existuje holandský mobilní APN: KPNMobile, textová zpráva: APN # KPNMobile #)

Text tato zpráva: Parametr APN # na číslo sim v trackeru vám odpoví na zprávu: úspěšně nastavena. Prosím zkuste, díky.

### **Jak zjistím, že je připojena komunikace sledovače?**

Text této SMS zprávy: imei #, z vašeho mobilního telefonu odeslaného na číslo v trackeru Dostanete odpověď SMS:

359339075000 \*\*\* (15digits imei number)

Poznámka: poslat SMS na číslo sim karty odstranit kód země: +39 / + 44 / +49 ..., opusťte pouze telefonní číslo

### **Jak nastavit číslo hlasového monitoru a jak to funguje?**

Metoda 1: APP - Dial Back - Pickup Tel, zadejte číslo svého mobilního telefonu.

Sledovač bude volat váš telefon, můžete přijmout nebo odmítnout hovor. -

To znamená, že se nastaví úspěšně.

Příště: váš telefon zavolá přímo na tracker, odpoví automaticky, není třeba jej znovu nastavovat.

Metoda 2: Odeslat SMS příkaz "Monitor # vaše mobilní číslo #" na telefonní číslo sim karty v GPS trackeru.

### **Jak používat hlasový záznamník?**

Metoda 1: Hlasový záznamník APP: Hlas - klikněte na modrou ikonu, nahrajte 15sekundový záznamník.

Metoda 2: Hlasový záznamník na kartě TF - Nejprve: odešlete 000 # telefonní číslo, sváže vaše telefonní číslo do zařízení.

SMS: 111 - nahrávání 10 minut pauza

222 - nahrávání hlasu 10 minut pauza, automatické nahrávání 10 minut znovu, pokud nějaký hlas, pokaždé 10 minut, zrušit odesílání SMS 555

### **Jak používat SMS souřadnice / sledovat pomocí SMS, ne APP?**

Souřadnice SMS Příkaz SMS: 999 pak získáte odkaz na mapu Google, otevřete odkaz a získáte polohu.

1) Souřadnice SMS fungují pouze v případě, že je tracker zapnutý a připojený k serveru, pokud je zařízení vypnuto nebo neotevírají službu GPRS nebo jsou mimo kredit - koordinace SMS nelze úspěšně získat.

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenes žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.