

## Uživatelská příručka

### GSM/MMS kamerový modul

---

Spojte pomocí konektoru baterii a zařízení s kamerou. Před prvním použitím dobíjejte alespoň 8 hodin pomocí přiloženého USB kabelu.

Zasuňte Micro SIM kartu do modulu dle vyznačení. Karta SIM musí mít vypnut poždavek na PIN kód. Zasuňte micro sd kartu do zařízení. SD Karta se vkládá nad SIM kartu, položením a zasunutím. Velikost SD karty může být max. 32GB. Dejte pozor aby jste ji zasunuli do správných drážek. Karta musí vždy kousek koukat, aby jste ji snadno vytáhli.

#### **Použití:**

Zapnutí: Podržte tlačítko ON/OFF alespoň 5-10 sek. Zabliká několikrát bílá dioda.

Vypnutí: Podržte tlačítko ON/OFF alespoň 3-5 sek. Rozsvítí se bílá dioda a zhasne.

Autorizace: Vložte SIM kartu (vypnutý PIN) do zařízení a zapněte. Zavolejte na SIM kartu umístěnou v zařízení, spojí se hovor a autorizace je dokončena.

Pro pořízení fotografie pošlete SMS ve tvaru: 000 na SIM kartu umístěnou v zařízení. Zpět Vám přijde SMS zpráva potvrzení o uložení fotografie na micro SD kartu.

Pro pořízení fotografie a zaslání ve formě MMS na Váš mobilní telefon pošlete SMS ve tvaru: 111 na SIM kartu umístěnou v zařízení. Zpět Vám přijde MMS zpráva s fotografií.

Pro video záznam pošlete SMS ve tvaru: 222 na SIM kartu umístěnou v zařízení. (Přijde Vám SMS zpráva o zahájení nahrávání)

Pro ukončení nahrávání videa zašlete SMS ve tvaru: 444 (Přijde Vám SMS zpráva o ukončení nahrávání)

Pro audio záznam pošlete SMS ve tvaru: 333 na SIM kartu umístěnou v zařízení. (Přijde Vám SMS zpráva o zahájení nahrávání)

Pro ukončení nahrávání audia zašlete SMS ve tvaru: 444 (Přijde Vám SMS zpráva o ukončení nahrávání)

Pro odposlech stačí zavolat na kartu SIM umístěnou v zařízení a odposlech automaticky spojí hovor.

Pro aktivaci zvuku pošlete SMS ve tvaru: 888 (Zařízení Vám bude volat pokud překročí zvuk 60db)

Pro aktivaci zvuku a následné zaslání SMS zprávy o zaznamenání zvuku pošlete SMS ve tvaru: 777 Pro stav baterie pošlete SMS ve tvaru: 666

Pro zformátování karty SD v zařízení pošlete SMS ve tvaru: 999.

Pro nastavení citlivosti detekce zvuku pošlete SMS ve tvaru: 777#8# Čísla mohou být od 8 až 255.

Pro ukončení všech předchozích funkcí pošlete SMS ve tvaru: 444

Pro formátování vložené SD karty pošlete SMS ve tvaru: 999

Pro aktualizaci času pošlete SMS ve tvaru: SZSJ

Pro Obnovení továrního nastavení pošlete SMS ve tvaru: FW

Pro zjištění stavu baterie pošlete SMS ve tvaru: 666

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit. Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenes žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.