

## **GSM odposlech s GSM lokalizátorem polohy návod k použití**

**Vložená (nano) SIM karta musí mít vypnut požadavek na PIN kód. Pro vložení SIM karty je zapotřebí odšroubovat křížovým malým šroubováčkem šroubek, který se nalézá v horní části přístroje. Poté opatrně rozpůlte zařízení na 2 části.**

**Uvidíte vstup pro kartu nano SIM.**

**Karta se vkládá kontakty dolů a zkosením vpředu .**

**Po vložení SIM karty blikne dioda, zařízení zavřete a je připraveno k použití. To že je zařízení aktivní, zjistíte tak, že stačí zavolat na kartu SIM v odposlechu a uslyšíte obsazovací tón.**

### **Příkazy SMS:**

- 1. Autorizace(můžete autorizovat až 3 tel.čísla)  
Pošlete do zařízení SMS ve tvaru: 000#vaše tel.číslo#  
Pro více autorizovaných čísel bude vypadat SMS takto:  
000#tel.číslo#tel.číslo#tel.číslo#**
- 2. Pro odposlech stačí zavolat na číslo karty SIM v zařízení.  
Automaticky dojde ke spojení hovoru a vy tak můžete odposlouchávat okolí.**
- 3. Aktivace zpětného volání – aktivace zvukem: Pošlete do  
zařízení SMS ve tvaru: 333 ,tím je aktivováno zpětné volání a  
pokud štěnice zaznamená zvuk vyšší než nastavená citlivost v  
decibelech automaticky vytáčí Vaše číslo.Po každém přijetí či  
nepřijetí hovoru bude opět automaticky tato funkce aktivní za  
2-3 min.**
- 4. Aktivace zpětného volání – aktivace vibrací: Pošlete do  
zařízení SMS ve tvaru: 777 ,tím je aktivováno zpětné volání a  
pokud štěnice zaznamená vibraci automaticky vytáčí Vaše  
číslo.Po každém přijetí či nepřijetí hovoru bude opět  
automaticky tato funkce aktivní za 2-3 min.**
- 5. Deaktivace všech funkcí: Pošlete do zařízení SMS ve tvaru:  
555 tím jsou veškerá nastavení vypnuta.**

- 6. Pro zapnutí zjištění polohy zařízení: Pošlete do zařízení SMS ve tvaru: 123#1/0 z toho 1 znamená zapnuto a 0 znamená vypnuto.**
  
- 7. Pro zjištění polohy zařízení: Pošlete do zařízení SMS ve tvaru: 999. Zpět Vám přijde SMS zpráva z odkazem na mapy GOOGLE kde uvidíte aktuální umístění polohy zařízení s přesností 2KM.**
  
- 8. Po každém odeslání SMS zprávy Vám přijde potvrzující SMS zpráva z přístroje, že byla přijata.**
  
- 9. Vzdálený restart: Pošlete do zařízení SMS ve tvaru: SYSRST**