

GSM odposlech s nahráváním



Základní vlastnosti:

Automatické bootování vložení SIM karty
Lokalizace pomocí LBS signálu (GSM/GPRS)
GSM odposlech
Ovládání SMS příkazy
Zavoláním na lokátor můžete okamžitě odposlouchávat
Magnetické tělo
Slot na microSD paměťovou kartu do max. kapacity 32GB (karta není součástí balení)
Integrovaná baterie 3.7V 350mAh
Výdrž: v pohotovostním režimu 12 dní, při používání 4 – 6 dní

První použití:

Před tím, než začnete lokátor používat, se ujistěte, že máte SIM kartu bez PIN kódu a bez kontaktů (i na nové SIM kartě se nachází minimálně 2 kontakty na operátora, sanitku, atd.)
Tento lokátor nejlépe funguje se SIM kartami od operátora T-mobile a Gomobil. U SIM karet od jiných operátorů neručíme za 100% funkčnost lokátoru.

Nabíjení:

Doporučujeme poprvé lokátor nabíjet delší dobu, než je běžná doba nabíjení. Tj. běžná doba nabíjení je 30 minut, při prvním nabíjení doporučujeme 60 minut.
Poziční přesnost: 50 - 200m

Vkládání SIM karty a paměťové karty:

MicroSD paměťová karta není součástí balení.

Palcem mírně zatlačte na vrchní část lokátoru, kde se nachází kryt SIM karty a vysuňte jej směrem ven.



Obr.1



obr.2

Podle šipky na spodní části lokátoru vložte SIM kartu (Obr.2)

Na SIM kartu položte paměťovou kartu pozlacenými kontakty dolů a prstem ji zatlačte (obr.3) obr.3obr.4



Obr.3

Nyní je lokátor připraven

Použití:

1. Spárujte lokátor s Vaším telefonním číslem zasláním SMS ve tvaru: 000 -> obdržíte odpověď: Set; Binding+420XXXXXXXXXX (Vaše telefonní číslo)

2. Nyní můžete poslat příkaz pro zaslání aktuální polohy lokátoru SMS ve tvaru: 777 -> obdržíte odpověď: Hexagonal prisme LBS: <http://> odkaz s mapou , bat.51%

Klikněte na odkaz a otevře se Vám google mapa s aktuální polohou. Údaj bat. Ukazuje úroveň nabití baterie v lokátoru.

3. Pokud chcete okamžitě odposlouchávat stačí na lokátor zatelefonovat. Max. doba hovoru může být až 180 minut.

Ukládání audio nahrávek na microSD kartu:

1. Pošlete SMS ve tvaru: 555 obdržíte odpověď: Snd; recording started

2. Tento příkaz zrušíte posláním SMS ve tvaru: 444 obdržíte odpověď ve tvaru: Reset, all tasks are cancelled

Detekce hlučného prostředí:

Lokátor disponuje funkcí detekce zvuku, při překročení 40dB Vám lokátor zatelefonuje a Vy můžete okamžitě odposlouchávat.

1. Zašlete SMS ve tvaru: 666 -> obdržíte odpověď: DT; has been successfully set sound monitor, alarm telephone callback.

2. Tuto funkci opět zrušíte posláním SMS ve tvaru: 444 obdržíte odpověď ve tvaru: Rest, all tasks are cancelled.

Smazání paměti microSD karty:

Pokud je microSD karta již plná, můžete smazat paměť posláním SMS ve tvaru: 445

Zobrazení stavu lokátoru:

1. Pokud chcete zjistit, zda-li lokátor funguje a reaguje správně můžete poslat SMS ve tvaru: 888 obdržíte odpověď:

Binring number: +420XXXXXXXXXX (Vaše tel. Číslo)

DT: OFF

VDo: OFF

SND: OFF

Battery: 59

Memory capacity: 8MB

Vysvětlivky:

DT: zobrazí se OFF nebo ON pokud je zapnutá detekce zvuku

VDo: zobrazí se OFF nebo ON jeli zapnutá

SND: zobrazí se OFF nebo ON je-li zapnutá funkce nahrávání na microSD kartu

Battery: úroveň nabití baterie

Memory capacity: volná paměť na microSD kartě

Restart lokátoru:

Pokud lokátor nefunguje, neodpovídá můžete jej zkusit restartovat zasláním SMS ve tvaru: 999 -> obdržíte SMS ve tvaru After 1 min. reboot

Vyčkejte 1 minutu, než začnete lokátor opět používat

Tovární nastavení:

Pro uvedení lokátoru do továrního nastavení pošlete SMS ve tvaru: *#*#*# (3 hvězdičky, 3 křížky) -> obdržíte odpověď: After 1 min restore factory settings

Vyčkejte 1 minutu, než začnete lokátor opět používat

Pokud je baterie v lokátoru vybitá pod 5%, lokátor automaticky pošle SMS : Device battery is low, please charge!!!

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.