

Uživatelská příručka

Mini hlasový záznamník



Zapnutí diktafonu:

Stiskněte a podržte tlačítko Napájení asi 2 sekundy – Červená kontrolka se rozsvítí a poté zhasne. Následuje 3x zablikání modrého indikátoru, poté zhasnutí. Začne nahrávat hlas. (Sluchátka nejsou připojena).

Pokud během nahrávání hlasu stisknete jakékoli tlačítko, modrá kontrolka 3X zabliká, což vám dá vědět, že pracuje. Během blikání modré kontrolky stisknutím vypínače pozastavíte nahrávání hlasu, dalším stisknutím jej znovu spustíte. .

Zařízení automaticky uloží nahrávané soubory po 4 hodinách nepřetržitého nahrávání a poté začne nahrávat další soubor.

Přehrávání:

1. Zařízení může přehrávat soubory s nahrávkami automaticky po připojení sluchátek a jejich zapnutí. Mezitím bude červená kontrolka pomalu blikat.

2. Stisknutím tlačítka "Mode" přejdete ze souboru nahrávky na hudbu. Když diktafon hraje, krátce stiskněte tlačítka „Vol-/Next“ nebo „Vol+/Previous“ pro nastavení hlasitosti dlouze stiskněte tlačítka „Vol-/Next“ nebo „Vol+/Previous“ pro rychlé převíjení vzad nebo vpřed.
3. Krátkým stisknutím tlačítka „Power“ pozastavíte, v této situaci krátkým stisknutím tlačítka „Vol-/Next“ nebo „Vol+/Previous“ přepnete na další a předchozí soubor.
4. Smazání souboru: Během přehrávání dlouze stiskněte tlačítka „M“ pro smazání aktuálního souboru, červená a modrá kontrolka budou rychle blikat současně.

Hlasem aktivované nahrávání:

Stiskněte a podržte tlačítka „Power“ a tlačítka „Vol-/Next“, dokud se současně nerozsvítí červená a modrá kontrolka, poté tlačítka uvolněte, abyste vstoupili do stavu nahrávání aktivovaného hlasem.

Poznámka: Pokud je disk při nahrávání hlasu plný, modrá kontrolka bude rychle blikat 5 sekund. Nahrávka se automaticky uloží a skončí.

Vypnutí diktafonu:

Stiskněte a podržte tlačítka Napájení asi 2 sekundy, dokud nezhasnou všechny kontrolky, zařízení se vypne a soubor záznamu se automaticky uloží.

Nastavení času:

Připojte zařízení k PC. Vytvořte textový dokument ve složce RECORD a uložte jej. (Textový dokument musí obsahovat datum a čas.). Formát času: 2019 06 01 1030 30 Rok Měsíc Den Hodina Sek. (1. června 2020, 10:30 30).

Poznámka: Který by byl zapsán jako: 20190601103030 (bez mezer).

Připojení k PC / nabíjení:

Připojte zařízení k počítači (zařízení ve vypnutém stavu). Nabíjejte, dokud červená kontrolka nepřestane blikat a nerozsvítí se Modrá kontrolka. Zařízení je kompatibilní se zařízeními, které má funkci OTG. Tip: Přibl. 2 hodiny na plné nabití. Maximální výdrž baterie je asi 20 hodin.

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenes žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.