

Kamera na brýle 1280x720P

(Doplněk k originálnímu návodu)



K1- Tlačítko zapnout /vypnout /spuštění videa

K2 -Tlačítko pro pořízení fotografie a zvukového záznamu

1. Zapnutí / vypnutí

Dlouhým podržením tlačítka K1 přístroj zapnete. Rozsvítí se červená s modrou LED a zavibruje, přístroj je připraven. Další dlouhé stisknutí K1 přístroj vypne a dlouze zavibruje

2. Pořízení videa

Když je přístroj zapnut, krátce stiskněte K1. Přístroj 3x zabliká červenou LED a 3x zavibruje-kamera nahrává. Pro ukončení nahrávání krátce stiskněte K1. Pro úplné vypnutí stiskněte dlouze K1.

3. Pořízení fotografie/Zvukového záznamu

Když je přístroj zapnut, dlouze stiskněte K2 pro start nahrávání zvuku. Modrá dioda zabliká 3x a 3x zavibruje, nahrávání zvuku je spuštěno. Nahrávku ukončíte krátkým stisknutím K2. Dojde k jejímu uložení.

Pro pořízení fotografie stiskněte krátce K2 (Červená LED vždy při pořízení fotografie blikne)

6. Nabíjení

Připojením přístroje do USB začne nabíjení, plné nabití je indikováno červenou LED.

7. Změna data a času na videu a snímcích

Změna data a času na videu a snímcích

Po prvním nahrání videa se automaticky vytvoří na kartě SD soubor time, klikněte na něj otevřete a přepište stávací datum a čas na správné datum. Pak uložte a je hotovo.

Poznámka: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých modelech drobně lišit. Přístroj používejte v souladu s platnými předpisy. Dodavatel nenes žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.