

## Návod k použití kamerového setu

Spojte pomocí konektoru baterii a zařízení s kamerou. Před prvním použitím dobíjejte alespoň 8 hodin pomocí přiloženého USB kabelu. Zasuňte micro sd kartu do zařízení. Dejte pozor aby jste ji zasunuli do správných drážek. Karta musí vždy kousek koukat, aby jste ji snadno vytáhli.

Pro zapnutí kamery posuňte spínač do polohy ON.

Dálkový ovladač: Pro zapnutí kamery do pohotovostního režimu podržte tlačítko A. To že je zařízení zapnuté také poznáte podle rozsvícené červené diody a 1x dlouze zavibruje. Poté je zapnut pohotovostní režim můžete začít s nahráváním, focením nebo zapnutím detekce pohybu.

Pro zapnutí nahrávání stiskněte tlačítko B. Zařízení začne nahrávat 1280x720P (červená dioda zabliká, 2x zavibruje a zhasne- dioda nesvítí) Pro uložení nahraného souboru opět stiskněte tlačítko B 3-4 sec. Soubor je uložen (Červená dioda svítí)

Pro pořízení fotografie stiskněte tlačítko C, 1x zavibruje, blikne červená dioda a Foto se uloží. Pro náhrání videa ve FULL HD 1920x1080P podržte tlačítko C alespoň 5 sec, modul 3x zavibruje a dioda zhasne- pro vypnutí nahrávání opět stiskněte tlačítko C.

Pro zapnutí detekce pohybu stiskněte tlačítko D (**Pouze u modelů, které tuto funkci podporují**) modul 3x zavibruje a dioda zhasne. Detekce pohybu je spuštěna. Při zaznamenání pohybu začne nahrávat 5-ti minutový soubor. Pro vypnutí detekce pohybu nejprve stiskněte krátce tlačítko D. (Červená dioda opět svítí) Poté můžete kompletně vypnout zařízení pomocí tlačítka A, pokud rovnou vypnete zařízení tlačítkem A při zapnuté detekci, tak po opětovném zapnutí tlačítkem A se automaticky spustí detekce pohybu.

Pro vypnutí zařízení stiskněte tlačítko A (Červená dioda zhasne)

Poté můžete zařízení připojit pomocí USB kabelu k počítači a prohlížet tak nahrané soubory.

Nebo můžete vytáhnout micro SD kartu a dát ji do čtečky karet.

Pokud vyndáváte micro SD kartu, mějte zařízení vždy v poloze off.

### Nabíjení:

Nabíjejte zařízení v poloze ON. Po připojení dobíjecího kabelu se může spustit vibrace, v tomto případě použijte dálkový ovladač a stiskněte tlačítko A. Zařízení přestane vibrovat. Červená dioda svítí. Pokud je zařízení připojeno pomocí USB kabelu do nabíjecího zařízení, pak nefuguje!!!

### Nastavení času

Přístroj umožňuje uložit na nahrávaný soubor aktuální datum a čas

Čas na záznamu nastavíte následovně

Přístroj vypněte a pomocí USB kabelu ho připojte k PC, alternativně můžete kartu vložit do adaptéru a poté do PC

Jakmile se zobrazí karta jako vyměnitelný disk, klikněte do kořenového adresáře (nejvyšší adresář na disku) pravým tlačítkem myši do prázdného pole, vyberte Nový a z následujícího menu

Textový dokument

Dokument pojmenujte TIMERSET

Soubor timerset dvojklikem myši otevřete a vepište do něj datum a čas následujícím způsobem: 20150706120000

Z toho 2015 je rok, 07 je měsíc, 06 je den, 12 je hodina, 00 jsou minuty a 00 jsou sekundy.

Soubor uložte (klikněte na křížek a dejte souhlas s uložením)

Přes bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC

Při následujícím záznamu bude datum aktualizováno