

Klíč s FULL HD kamerou

Návod k obsluze



Hlavní výhody:

Velmi elegantní design a kvalitní provedení

Skvělý poměr výkon/cena

Snadné ovládání

1. Popis výrobku

BUTTON PARSING



1. Popis výrobku

- * Tlačítko A - ON/OFF- tlačítko pro zapnutí/vypnutí do pohotovostního režimu a nahrávání videa
- * Tlačítko B – tlačítko pro FOTO/ZVUK
- * TF Card Slot - Slot pro vložení SD karty je ukryt pod gumovou krytkou
- * USB konektor - je ukryt pod gumovou krytkou
- * Reset key- tlačítko pro resetování přístroje, najdete ho hned vedle TF Card Slot
- * Key Hide Plastic – Gumová krytka USB a SD slotu
- * Camera – Čočka kamery

2. Ovládání výrobku:

Nabíjení vestavěné baterie:

Baterii doporučujeme dobít dříve, než začnete produkt používat. Produkt připojte pomocí dodávaného USB kabelu k PC. Doba nabíjení je cca 2 hodiny

Zapnutí přístroje:

Nejprve do klíče vložte micro SD kartu. Opatrně ji zatlačte tak, aby se karta zlehka zamáčkla a zůstala zamáčknutá

Tlačítko A (ON/OFF) stiskněte a podržte cca 5 sekund. Rozsvítí se červená dioda, která je viditelná mezerou zpředu přístroje uvnitř klíče - klíč se nachází v pohotovostním módu .

Focení:

Fotit je možné pokud se klíč nachází v pohotovostním módu, a to jedním krátkým stiskem tlačítka B. Jeden stisk = jedna fotka. Červená dioda vždy blikne.

Nahrávání zvuku:

Nahrávat zvuk je možné pokud se klíč nachází v pohotovostním módu, a to delším stiskem tlačítka B. Červená dioda zabliká a zhasne – zvuk se nahrává. Pro ukončení stiskněte tlačítko B. Červená dioda opět svítí.

Nahrávání videa:

Video začnete nahrávat krátkým stiskem tlačítka A v pohotovostním módu. Červená dioda zabliká a klíč začnou nahrávat video.

Pro dosažení co nejkvalitnějšího záznamu se snažte zajistit co nejlepší světelné podmínky. Klíč mějte nejméně 20 cm od natáčeného objektu.

Pokud chcete nahrávání videa zastavit, stiskněte opět krátce tlačítko A. Červená dioda opět svítí. Pro úplné vypnutí stiskněte tlačítko A (ON/OFF) alespoň na 10 sec. Rozsvítí se k červené diodě ještě modrá dioda a následně obě zhasnou-klíč je nyní ve vypnutém stavu a můžete jej připojit k PC pro prohlížení záznamů.

Připojení přístroje k PC:

Přístroj připojujte k PC výhradně ve vypnutém stavu.

Po připojení přístroje k PC se po chvíli přístroj zobrazí jako vyměnitelný disk.

Nyní můžete využívat všech funkcí jako u běžného flash disku, tj. kopírování, mazání, přesouvání souborů. Pokud budete přístroj odpojovat od PC, vždy použijte funkci Bezpečného odebrání hardware.

Záznamy přehrávejte vždy přímo z hard disku vašeho PC, tzn. nejdříve si je z paměti SD karty v klíči stáhněte do adresáře.

Video z karty můžete přehrávat také tak, že SD kartu nejprve vložíte do adaptéru a následně zasunete do PC.

Pozn: Pokud se ani po cca 30s po připojení přístroj nezobrazí jako vyměnitelný disk, zkuste ho připojit znovu, případně použijte jiný USB konektor.

Nastavení času:

Po prvním spuštění klíče se vloženou SD kartou se Vám na SD kartě vytvoří automaticky textový soubor TXT.

- a. Nejprve přístroj vypněte
- b. Přístroj propojte pomocí dodávaného USB kabelu s PC
- c. Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk a uvidíte vytvořený textový soubor TXT
- e. Vytvořený soubor TXT otevřete a přepište do něj aktuální datum a čas. Pokud nechcete zobrazovat datum u videa nahraďte písmeno Y za písmeno N.
- f. Soubor uložte a přes bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC

Pár tipů na závěr:

- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, nejdříve ho plně nabijte
- Přístroj nabíjejte po dobu min 3 hodiny, ne více než 5 hodin
- Přístroj nepoužívejte ve vlhkém a prašném prostředí
- Čím je větší světelnost, tím lepší bude kvalita záběrů
- Pokud se bude přístroj chovat nestandardně, stiskněte po dobu několika sekund tlačítko Reset
- Pokud není vložena SD karta nebo je její paměť plná, dioda bliká červeně

3. Specifikace přístroje

| | |
|---|------------------------------|
| Rozlišení videa | 1920x1080 |
| Nahrávací frekvence | 30 fps |
| Podpora micro SD karet | Do 32GB |
| Výdrž při nahrávání | Cca 90 min |
| Spotřeba | <0,8W |
| Video formát | AVI |
| Napájecí adaptér (Není součástí balení) | 5V DC/500 mAh |
| Baterie | 300 mAh Li-polymer |
| USB | 2.0 |
| Pracovní teplota | 0 – 50 stupňů C |
| Operační systém | XP, Vista, W7 |
| Váha | 85g |
| Rozměry | 70x38x13 mm |
| Doporučený přehrávač | Win Media Player, GOM Player |

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit. Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel neneseme žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.