

Návod k použití kamerového setu T188

Spojte pomocí konektoru baterii a zařízení s kamerou. Před prvním použitím dobíjejte alespoň 8 hodin pomocí přiloženého USB kabelu. Nabíjejte zařízení ve vypnutém stavu poloha OFF.

Po připojení do USB portu během nabíjení svítí červená dioda. Pokud je zařízení zcela nabito rozsvítí se modrá dioda.

Pokud vyndáváte micro SD kartu, mějte zařízení vždy v poloze off.

Zasuňte micro sd kartu do zařízení. Dejte pozor aby jste ji zasunuli do správných drážek. Karta musí vždy jít snadno zacvaknout.

Pro zapnutí kamery posuňte spínač do polohy ON.

Dálkový ovladač: Pro zapnutí kamery do pohotovostního režimu podržte tlačítko A. To že je zařízení zapnuté také poznáte podle rozsvícené červené diody a 1x dlouze zavibruje. Poté je zapnut pohotovostní režim můžete začít s nahráváním, focením nebo zapnutím detekce pohybu.

Pro zapnutí nahrávání stiskněte tlačítko B. Zařízení začne nahrávat (červená dioda zabliká 3x a zhasne- dioda nesvítí) Zařízení nahrává 5-ti minutové soubory, které automaticky ukládá na SD kartu. Pro ukončení a uložení posledního nahraného souboru opět stiskněte tlačítko B 3-4 sec. Soubor je uložen (červená dioda svítí)

Pro pořízení fotografie stiskněte tlačítko C a na zařízení zhasne červená dioda a rozsvítí se modrá dioda. Po stisku tlačítka B pořídíte fotografii (modrá LED dioda blikne). Pro návrat do režimu videa opět stiskněte tlačítko C (červená dioda svítí)

Tlačítko D slouží pro přepínání kamer. Pokud svítí dvě oranžové LED jsou zapnuty obě kamery (A+B) Pokud chcete zapnout jen jednu kameru stiskněte tlačítko D. Po dalším stisku vypnete kameru A a zapnete kameru B. Při dalším stisku pak opět zapnete obě kamery. Vždy je signalizováno oranžovou LED diodou, která z kamer je aktivní.

Červená dioda opět svítí. Pro formátování a smazání veškerého obsahu SD karty podržte tlačítko B alespoň na 3 sekundy. Zařízení 3x krátce zavibruje a zabliká červená+ modrá dioda. Poté se rozsvítí červená LED a SD karta v zařízení je zformátována a je připravena k použití.

Pro zvolení nahrávání v režimu detekce pohybu slouží tlačítko C. Zapněte kameru do pohotovostního režimu (červená LED dioda svítí).

Pro zapnutí detekce pohybu a následně stiskněte na 5 sekund tlačítko C. (červená LED spolu s modrou zablikají a zhasnou)

Video se bude nahrávat při každém zaznamenání pohybu a bude se ukládat na SD kartu ve 2min souborech. Pro ukončení nahrávání stiskněte dlouze tlačítko B.

Toto zařízení podporuje nahrávání videa během nabíjení. Připojte USB kabel do přiložené síťové nabíječky a zapněte do polohy ON. Poté začne automaticky nahrávat (LED diody zhasnou) Pro ukončení nahrávání stiskněte tlačítko B (LED diody se rozsvítí) Zařízení nenahrává. Poté můžete zařízení připojit pomocí USB kabelu s AV konektorem k počítači a prohlížet tak nahrané soubory. Nebo můžete vytáhnout micro SD kartu a dát ji do čtečky karet.

Pro úplné vypnutí zařízení stiskněte tlačítko A (červená dioda zhasne).

Nastavení času

Přístroj umožňuje uložit na nahrávaný soubor aktuální datum a čas

Čas na záznamu nastavíte následovně

Přístroj vypněte a pomocí USB kabelu ho připojte k PC, alternativně můžete kartu vložit do adaptéru a poté do PC

Jakmile se zobrazí karta jako vyměnitelný disk, klikněte do kořenového adresáře (nejvyšší adresář na disku) pravým tlačítkem myši do prázdného pole, vyberte Nový a z následujícího menu Textový dokument

Dokument pojmenujte TIMERSET

Soubor timerset dvojklikem myši otevřete a vepište do něj datum a čas následujícím způsobem:
20150706120000

Z toho 2015 je rok,07 je měsíc,06 je den,12 je hodina,00 jsou minuty a 00 jsou sekundy.

Soubor uložte (klikněte na křížek a dejte souhlas s uložením)

Přes bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC

Při následujícím záznamu bude datum aktualizováno