

Uživatelská příručka

Mini USB kamera



Změna data a času na videu a snímcích:

Po prvním nahrání videa se automaticky vytvoří na kartě SD soubor TIME, klikněte na něj a otevřete jej. Uvidíte datum a čas, který přepíšete na aktuální. Pak uložit a je hotovo.

Reset: Pokud je zařízení v pohotovostním režimu (v adaptéru, PC či power bank) pomocí přiložené sponky stiskněte dlouze tlačítko reset.

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit. Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenes žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.