

Uživatelská příručka

Mini USB kamera



JOGYYO

Nahrávání a změna data a času na videu a snímcích:

Po prvním nahrání videa se automaticky vytvoří na kartě SD soubor TIME. Připojte mini videokameru k počítači. Nastavení času se provádí vytvořením textového souboru s názvem „TIME“ v kořenovém adresáři paměťové karty zařízení v následujícím formátu:

2022-01-01,23:59:59 Y (nebo „N“, pokud nechcete, aby byla data a časová razítka zobrazena ve videozáznamu)

Například „2022-01-01,23:59:59 Y“ znamená 1.1.2022 23:59:59

Reset: Pokud je zařízení v pohotovostním režimu (v adaptéru, PC či power bank) pomocí přiložené sponky stiskněte dlouze (cca. 10sec) tlačítko reset. Pokud ukončujete nahrávání, před vytažením ze zdroje stiskněte krátce tlačítko reset.

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit. Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.