

Návod k obsluze Mini kamera HD1080P



Nabíjení:

Před prvním použitím nabijte baterii na plnou kapacitu!

Tato videokamera má vestavěnou lithium-iontovou baterii. Nabíjení můžete provádět jedním z následujících způsobů:

Připojte mini videokameru k portu USB vašeho PC – ve vypnutém stavu.

Připojte mini kameru k nabíječce s USB výstupem 5V.

Při nabíjení bliká červená LED dioda. Po úplném nabití baterie kamery červená LED dioda zůstane svítit.

Pokud je vestavěná baterie prázdná nebo není dostatek místa na paměťové kartě, budou modré a červené LED na videokameře blikat současně po dobu 5 sekund.

Pokud není nainstalována paměťová karta, modré a červené LED diody současně blikají po dobu 5 sekund a poté se kamera automaticky vypne.

Kamera v pohotovostním režimu a neprovádí žádnou akci, po uplynutí jedné minuty automaticky vypne.

Nahrávání videa:

Nahrávání videa s rozlišením 1280 x 720 px

Stiskněte tlačítko „SWITCH KEY“ pro zapnutí mini kamery - rozsvítí se modrá LED - mini videokamera je v pohotovostním režimu

nahrávání videa s kvalitou 720p. Stiskněte jednou tlačítko „SWITCH KEY“ pro spuštění záznamu videa - modrá LED dioda třikrát blikne a zhasne - zaznamená se video 720p. Video bude automaticky uloženo každých 5 minut. Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko „SWITCH KEY“.

Nahrávání videa s rozlišením 1920 x 1080 px

Stisknutím tlačítka „SWITCH KEY“ zapnete mini kameru - modrá LED dioda bude trvale svítit. Jedním stisknutím tlačítka "MODE KEY" vstoupíte do režimu záznamu videa s rozlišením 1080p - současně se rozsvítí červená a modrá LED dioda, mini kamera je v pohotovostním režimu pro nahrávání videa s kvalitou 1080p. Chcete-li spustit nahrávání, stiskněte jednou tlačítko „SWITCH KEY“ - modrá LED zhasne a červená LED dioda třikrát blikne a zhasne - video je zaznamenáno s kvalitou 1080p. Video bude automaticky uloženo každých 5 minut. Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko "SWITCH KEY".

Nahrávání videa snímačem pohybu:

Chcete-li tak učinit, v pohotovostním režimu pro nahrávání videozáznamů 720p nebo 1080p stiskněte a podržte tlačítko „MODE KEY“ na videokameře po dobu cca, 5 sec - zabliká červená a modrá dioda a zhasnou - videokamera vstoupí do režimu záznamu snímače pohybu. Pokud je detekován pohyb, nahrávání videa se spustí automaticky, přičemž současně blikne červená a modrá LED dioda. Při záznamu snímače pohybu se automaticky uloží video v délce 1 minuta.

Fotografie:

Stisknutím tlačítka „SWITCH KEY“ zapnete fotoaparát - rozsvítí se modrá LED dioda. Stiskněte dvakrát tlačítko „MODE KEY“ pro vstup do režimu fotografování - červená LED zůstane svítit. Chcete-li pořídit snímek, stiskněte jednou tlačítko „SWITCH KEY“ -

červená LED dioda bliká jednou, fotografie se uloží.

Noční světlo LED:

Stiskněte tlačítko „SWITCH KEY“ pro zapnutí. Stiskněte a podržte tlačítko „SWITCH KEY“ na 2 sekundy - červená LED dioda

dvakrát bliká - svítí noční osvětlení. Chcete-li vypnout noční osvětlení, podržte na 2 sekundy tlačítko „SWITCH KEY“, červená LED dioda třikrát bliká - noční osvětlení je vypnuto.

Vypnutí:

Pro vypnutí videokamery podržte stisknuté tlačítko „SWITCH KEY“ po dobu cca.10 sekund, dokud nezhasne modrá dioda. Pokud je kamera v pohotovostním režimu a nepoužívá se, po 1 minutě se automaticky vypne.

Prohlížení souborů:

Připojte videokameru ve vypnutém stavu k počítači - po několika sekundách bude automaticky detekována jako vyměnitelný disk. Modrý indikátor indikuje přenos informací a červený indikátor indikuje nabíjení vestavěné baterie.

Nastavení data a času:

Připojte mini videokameru k počítači. Nastavení času se provádí vytvořením textového souboru s názvem „TIMERSET“

v kořenovém adresáři paměťové karty zařízení v následujícím formátu:

„YYYYMMDDHHMMSS Y“ (nebo „N“, pokud nechcete, aby byla data a časová razítka zobrazena ve videozáznamu)

Například „20180621150001 Y“ znamená 21.6.2018 15:00:01

Po uložení souboru, zvolte bezpečně odebrat (vysunout), odpojte kameru od počítače a zapněte ji.

Provozní teplota: -10 °C + 60 °C

Vlhkost prostředí: 15-85 %

Rozměry: 23x23x23 mm, 15 gramů

SWITCH KEY – ZAPÍNACÍ, VYPÍNACÍ TLAČÍTKO

MODE KEY – NASTAVENÍ MÓDU KAMERY

INDICATOR LIGHT DISPLAY PORT – LED DIODA

LANYARD HOLE – ÚCHYT PRO POUTKO

SD CARD PORT – SLOT PRO PAMĚTOVOU KARTU MICRO SD

MINIUSB PORT – PORT PRO NABÍJENÍ A PŘENOS DAT

RESET HOLE – TLAČÍTKO PRO RESET

NIGHT VISION LAMP – DIODY PRO NOČNÍ PŘÍSVIT