

Uživatelská příručka

Policejní kamera HD-F1



Vlastnosti:

- 12Mpx HD Policejní Camera,
- 1, CMOS kamera, 140° úhel vidění
- 2, H.264 MOV
- 3 Video: 1080/720/480, volitelné
- 4, podpora mikro SD max 128GB
- 5, funkce: Video záznam / nahrávání zvuku / Detekce pohybu
- 6, Vestavěná 900mAh baterie, až 2 hodiny Video nahrávání
- 7. Podporuje nahrávání při nabíjení

Obsah Balení:

- 1x Policejní kamera
- 1x AV+USB kabel
- 1x Držák s klipsem
- 1x Držák na krk
- 1x Držák na stativ
- 1x Čtečka karet
- 1x Český návod ke stažení + anglicky

Před použitím nabijte zařízení pomocí přiloženého USB kabelu, alespoň 3hod. Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které kamera nabízí.

Pozor

1. Vložte do kamery paměťovou kartu .Min 8GB,max.128GB. Kartu vložte správným směrem, předejdete tím poškození karty SD či kamery.
2. Doporučujeme pořízené záznamy pravidelně zálohovat, nejlépe každý týden nebo max.1x3měsíce.
3. Před prvním použitím kameru nabijte.
4. Berte na vědomí, že tato kamera není voděodolná.
5. Nepoužívejte v prašných prostředích, vyhněte se tak poškození objektivu
6. Nepoužívejte v prostředích s magnetickým polem vysoké intenzity.

Průvodce obsluhou:

Nabíjení: Nabíjejte ve vypnutém stavu pomocí přiloženého USB kabelu. Mini USB nabíjecí vstup se nachází z boku kamery dole. Nabíjejte minimálně 3 hodiny. Nenechávejte zařízení zbytečně nabíjet pokud je již nabit.

Zapnutí/Vypnutí: Zařízení zapnete do pohotovostního režimu tlačítkem POWER z boku přístroje. To že je zařízení zapnuté poznáte podle svítící modré diody. Každá akce rekordéru je indikována malou modrou LED diodou.

Pořízení videozáznamu: Pokud je zařízení v pohotovostním režimu stiskněte krátce horní tlačítko OK. Modrá dioda 3x zabliká s červenou a zhasne-zařízení nahrává. Pro ukončení nahrávání stiskněte opět krátce tlačítko OK. Modrá dioda svítí a zařízení je v pohotovostním režimu. Pro úplné vypnutí podržte dlouze tlačítko POWER.

Pořízení fotografie: Pokud je zařízení v pohotovostním režimu stiskněte krátce tlačítko MODE na pravém boku přístroje. Vždy pokud zařízení pořídí fotografii blikne červená dioda a fotografie se uloží na SD kartu.

Detekce pohybu: Pokud je zařízení v pohotovostním režimu stiskněte dlouze (3-5sec) tlačítko OK na levém boku přístroje dokud nezhasne modrá dioda. Zařízení bude nahrávat 2 min soubory pokaždé, pokud zaznamená pohyb.

Nahrávání zvuku: Pokud je zařízení v pohotovostním režimu stiskněte alespoň na 3 sec. tlačítko MODE na pravém boku přístroje.

RESET:

Pokud je zařízení v pohotovostním režimu stiskněte dlouze tlačítko OK a MODE.

Pokud nebudete dále používat rekordér, nebo se nechystáte pořizovat záznamy, vypněte jej stiskem tlačítkem Power ON/OFF.

Toto zařízení podporuje nahrávání videa během nabíjení.

Připojte nabíjecí USB kabel USB síťového adaptéru 5V(Není součástí balení) Po připojení do sítě začne automaticky nahrávat. Pro ukončení nahrávání stiskněte dlouze tlačítko POWER.Zařízení nenahrává.

Prohlížení souborů:

Spojte zařízení pomocí USB kabelu s AV k PC/Notebooku. Nebo můžete vytáhnout micro SD kartu a dát ji do čtečky karet. Pokud vyndáváte micro SD kartu,mějte zařízení vždy ve vypnutém stavu.

Nastavení času:

Přístroj umožňuje uložit na nahrávaný soubor aktuální datum a čas Čas na záznamu nastavíte následovně. Přístroj vypněte a pomocí USB kabelu ho připojte k PC, alternativně můžete kartu vložit do adaptéru a poté do PC Jakmile se zobrazí karta jako vyměnitelný disk, klikněte do kořenového adresáře (nejvyšší adresář na disku) pravým tlačítkem myši do prázdného pole, vyberte Nový a z následujícího menu textový dokument pojmenujte time Soubor time dvojklikem myši otevřete a vepište do něj datum a čas následujícím způsobem: **2017-03-31 16:25:19** Y Z toho 2017 je rok,03 je měsíc,31 je den,16 je hodina,25 jsou minuty a 19 jsou sekundy,písmeno Y značí,že chcete zobrazovat čas u videa.Pokud o zobrazení času u videa nemáte zájem,písmeno Y nahradte písmenem N.

Soubor uložte (klikněte na křížek a dejte souhlas s uložením) Přes bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC Při následujícím záznamu bude datum aktualizováno.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých modelech drobně lišit. Přístroj používejte v souladu s platnými předpisy.Dodavatel nenes žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.