

Uživatelská příručka

Policejní kamera IDV008



Vlastnosti:

- 1, CMOS kamera, 140° úhel vidění
- 2, H.264 MOV
- 3 Video: 1080/720/480, volitelné
Audio: WAV 192kbps
- 4, podpora mikro SD max 128GB (není součástí balení)
- 5, funkce: Video záznam / nahrávání zvuku / Detekce pohybu
- 6, Vestavěná 450mAh baterie, až 1,5 hodiny Video nahrávání (v závislosti na zvoleném formátu)
7. Podporuje nahrávání při nabíjení
8. Rozměry: 75x27x13mm
9. Nabíjení: DC5V-500mAh

Obsah Balení:

- 1x Policejní kamera
- 1x AV+USB kabel
- 1x Držák s klipse
- 1x Čistící hadřík
- 1x Český návod ke stažení + anglicky

Před použitím nabijte zařízení pomocí přiloženého USB kabelu, alespoň 3hod. Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které kamera nabízí.

Pozor

1. Vložte do kamery paměťovou kartu .Min 8GB,max.128GB. Kartu vložte správným směrem, předejdete tím poškození karty SD či kamery.
2. Doporučujeme pořizované záznamy pravidelně zálohovat, nejlépe každý týden nebo max.1x3měsíce.
3. Před prvním použitím kameru nabijte.
4. Berte na vědomí, že tato kamera není voděodolná.
5. Nepoužívejte v prašných prostředích, vyhněte se tak poškození objektivu
6. Nepoužívejte v prostředích s magnetickým polem vysoké intenzity.

Průvodce obsluhou:

Nabíjení: Nabíjejte ve vypnutém stavu pomocí přiloženého USB kabelu. Mini USB nabíjecí vstup se nachází z boku kamery dole. Nabíjejte minimálně 3 hodiny. Nenechávejte zařízení zbytečně nabíjet pokud je již nabit. Stav nabití vidíte na LCD přístroje a při nabíjení svítí červená dioda a zelená bliká. Po nabití červená dioda zhasne.

Zapnutí/Vypnutí: Zařízení zapnete do pohotovostního režimu tlačítkem POWER z boku přístroje. To že je zařízení zapnuté poznáte podle zobrazení symbolu kamery na LCD a svítící modré diody zezhora přístroje. Každá akce rekordéru je indikována na LCD panelu přístroje a diodou.

Pořízení videozáznamu: Pokud je zařízení v pohotovostním režimu stiskněte krátce opět tlačítko POWER z boku přístroje. Na LCD se zobrazí symbol kamery a modrá dioda zabliká 5x a zhasne-kamera nahrává . Pro ukončení nahrávání stiskněte dlouze cca.5sec.tlačítko POWER z boku přístroje. Modrá dioda zabliká 3x a přístroj se vypne.

Pořízení zvuku: Pokud je zařízení vypnuté posuňte spínač z boku přístroje směrem k symbolu mikrofону. Pokud je zařízení v pohotovostním režimu stiskněte krátce opět tlačítko POWER z boku přístroje. Na LCD se zobrazí symbol mikrofону a zelená dioda zabliká 5x a zhasne-zvuk se nahrává . Pro ukončení nahrávání stiskněte dlouze cca.5sec.tlačítko POWER z boku přístroje. Zelená dioda zabliká 3x a přístroj se vypne.

RESET:

Pokud je zařízení v pohotovostním režimu pomocí kancelářské sponky resetujte přístroj. Dirku naleznete z boku přístroje pod symbolem kamery.

Pokud nebudete dále používat rekordér, nebo se nechystáte pořizovat záznamy, vypněte jej stiskem tlačítka Power ON/OFF.

Toto zařízení podporuje nahrávání videa během nabíjení.

Připojte nabíjecí USB kabel USB síťového adaptéru 5V. Po připojení do sítě se přístroj automaticky zapne. Pro nahrávání stiskněte režimu stiskněte krátce tlačítko POWER. Pro ukončení nahrávání stiskněte dlouze tlačítko POWER. Zařízení se vypne.

Prohlížení souborů:

Spojte zařízení pomocí USB kabelu s AV k PC/Notebooku. Nebo můžete vytáhnout micro SD kartu a dát ji do čtečky karet. Pokud vyndáváte micro SD kartu, mějte zařízení vždy ve vypnutém stavu.

Nastavení času:

Přístroj umožňuje uložit na nahrávaný soubor aktuální datum a čas. Čas na záznamu nastavíte následovně. Přístroj vypněte a pomocí USB kabelu ho připojte k PC, alternativně můžete kartu vložit do adaptéru a poté do PC. Jakmile se zobrazí karta jako vyměnitelný disk, klikněte do kořenového adresáře (nejvyšší adresář na disku) pravým tlačítkem myši do prázdného pole, vyberte Nový a z následujícího menu textový dokument pojmenujte time. Soubor time dvojklikem myši otevřete a vepište do něj datum a čas následujícím způsobem: **2017-03-31 16:25:19 Y**. Z toho 2017 je rok, 03 je měsíc, 31 je den, 16 je hodina, 25 jsou minuty a 19 jsou sekundy, písmeno Y značí, že chcete zobrazovat čas u videa. Pokud o zobrazení času u videa nemáte zájem, písmeno Y nahraďte písmenem N.

Soubor uložte (klikněte na křížek a dejte souhlas s uložením). Přes bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC. Při následujícím záznamu bude datum aktualizováno.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých modelech drobně lišit. Přístroj používejte v souladu s platnými předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.