

# Q805/Q810/Q815/Q820 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

## 1. Rysy

GSM hlasový záznamník, 32Kbs WAV, 5000mAh baterie, micro SD až 32GB, aktivace zvukem vibracemi nebo dálkově pomocí SMS

## 2. Pohled



## 3. Instalace

### 3.1 SIM karta

- GSM SIM
- SIM karta by měla mít aktivovanou GPRS funkci.
- SMS odpovědi budou funkční pokud karta toto umožňuje
- Jestli je SIM karta zamčená přes PIN, prosím odstraňte požadavek na PIN kód

### 3.2 SIM karta instalace a vyjmutí

- Otevřete gumovou krytku
- SIM karta se vkládá kontakty nahoru, skosený roh vpravo (dle obr. na zařízení)
- Zelená dioda se rozsvítí na pár sekund po vložení karty SIM
- To že je SIM karta správně vložena zjistíte zavoláním na číslo SIM uvnitř lokátoru
- Zajistěte zpět nepromokavou gumovou krytku po vložení SIM karty

## 4. Zapnutí a vypnutí přístroje

Po vložení karty SIM je automaticky zařízení aktivováno - není nutné použít tlačítko Power.

### 4.1 Zapnutí, vypnutí přístroje

**POZNÁMKA:** Stisky tlačítka power musí být kratší než 2 sekundy

Toto ovládací tlačítko **Power** se nachází na spodku přístroje. Viz. obr. Power button

- Zapnutí: Stiskněte modrý spínač 5 krát. Zelený světelný indikátor se rozsvítí na 30sec. (Defaultní nastavení je ON. Po vložení karty SIM se automaticky přístroj zapne)
- Vypnutí: Stiskněte modrý spínač 3 krát. Modrý světelný indikátor zabliká 5 krát a zařízení je vypnuto (OFF)

## 5. Operace a příkazy

**5.1 nastavení APN: (Toto nastavení je zapotřebí udělat, aby zařízení posílalo data na server) Karta SIM musí být aktivována na GPRS data**

**SMS: \*apn\*AXXX\*BXXX\*CXXX\*** tento příkaz nastavuje síť operátora, jméno, heslo.

V naší zemi obvykle stačí zaslat **\*apn\*internet\***

Vodafone: internet

Telefonica (O2): internet

T-mobile: internet

### 5.2 Nastavení autorizovaného čísla

Pošlete SMS do zařízení: **\*master\*123456\*+420XXXXXXXX\*** (například , telefonní číslo autorizace +420XXXXXXXX . +420 značí kód země. XXXXXXXXX

Přístrojová odpověď: Notice: Cell Phone # xxxxxxxxxx is set to master controller, the password is 123456.", heslo je 123456." " (zařízení má toto heslo nastavené jako standardní heslo)

"123456" zpočátku používejte ve vašem PC, PDA/telefonu. Poté můžete heslo změnit.

**POZNÁMKA:** Zařízení bude reagovat pouze na autorizované čísla se správným heslem, jinak nebude reagovat.

### 5.3 Změna hesla:

**SMS: \*password\*654321\*** (654321 je nové nastavené heslo)

Zpět Vám přijde následující text: Notice: The password change is successful for +1XXXXXXXXXX. The new password is 654321.

**Poznámka:** Změna hesla musí být poslána z čísla autorizovaného. )

## 6. Nastavení nahrávacích funkcí

### 6.1 Nahrávání ON lze 2-mi způsoby a to buď SMS nebo tlačítkem power

- Tlačítkem power: Přiložte zařízení na magnetický povrch a dojde k automatickému nahrávání
- Časovým nastavením
- SMS zapnutí: Pošlete SMS **\*recordon\***

#### 6.1.2 Nahrávání OFF

- Tlačítkem power: Stiskněte tlačítko power 2 krát a nahrávání bude ukončeno
- SMS mimo: SMS Command **\*recordoff\***

### 6.2 Nahrávací funkce

#### 6.2.1 Aktivace zvukem (Defaultní nastavení) SMS: **\*recordmode1\***

- Aktivace zvukem v nastaveném čase

**SMS: \*silenttime\*1-999\*1-999** představuje minuty ticha)

systém ukončí nahrávací funkce a přepne se na úsporný režim po jmenovaném tichém čase.

Defaultní nastavení jsou 3 minuty.

### 6.2.1 Neustálé nahrávání

**SMS:** **\*recordmode2\***

### 6.3 Dálkové ovládání poslouchání nahraných souborů

a. Vzdálené poslouchání

**SMS:** **\*callin\***

Systém umožní autorizovanému číslu volat zařízení k tomu a poslouchat okolí během 30min po odeslání této SMS .Zařízení se bude chovat jako běžný GSM odposlech.

b. Vzdálená doba poslouchání

**SMS:** **\*callin\*XXXX\*XXXX\*** pro nastavení data a času kdy chcete poslouchat nahrané soubory. První XXXX značí datum, druhý XXXX značí čas.

Příklad: **\*callin\*20140919\*152530\*** Umožňuje začít poslouchání v 15:25:30 19.9(září), 2014. Čas je vojenský formát.

**Poznámka:** Zařízení musí být na signálu GSM a vypnutá nahrávací funkce.

## 7.GSM systém (s pracující SIM kartou vloženou)

GSM systém je vždy v úsporném režimu pokud není aktivováno nahrávání z důvodu max.úspory energie.

### 7.1 Pohybový režim a probuzení ze spánkového režimu

**SMS:** **\*motionon\*1-99\*** (1-99 představuje hodiny nahrávání) systém umožní hlubokou spánkovou funkci a probudí se pohybem a čeká na nový příkaz. Systém začne zaznamenávat zvuk po stanovenou lhůtu. Jestli žádný nový příkaz nebude zaslán, systém vstoupí znovu do spánkového režimu a kruh se opakuje.

### 7.2 časové nastavení a probuzení ze spánkového režimu

**SMS:** **\*periodawakeon\*XXXX\*XXXX\*** systém zůstane v klidovém režimu a probudí se během nastaveného období a spustí se nahrávání

**Příklad:** **\*callin\*08001100\*14001830\*** odkazuje na 8:30-11:00 a 14:00-18:30 dne.

### 7.3 Aktivace zvukem a probuzení ze spánkového režimu

**SMS:** **\*voiceon\*1-99\*** (1-99 představuje hodiny nahrávání) systému umožní hlubokou spánkovou funkci a probudí se po aktivaci zvukem a čeká na další příkaz.Systém spustí nahrávání po stanovenou lhůtu. Jestli žádný nový příkaz není odeslán, systém znovu vstoupí do hlubokého spánkového režimu a kruh se opakuje.

## 7.4 Vypnutí spánkového režimu

**SMS: \*sleepoff\*** systém ukončí hlubokou spánkovou funkci a obrátí se na úsporný režim.

**8. Upozornění na sundání z magnetického povrchu:** Systém pošle SMS na autorizované číslo pokud dojde k odstranění přístroje z magnetického povrchu na delší lhůtu než 1 minuta.

## 9. Systémová nastavení

### 9.1 Kontrola stavu zařízení

**SMS: \*status\*** Systém zašle zpět SMS textovou zprávu s diagnostikou nastavení systému

**9.2 informace o verzi zařízení: \*about\*** systém odpoví přístrojovou informací včetně sériové čísla a verze firmware

### 9.3 Ukládání zvukových souborů, defaultní nastavení je po 10-ti minutách

**SMS: \*interval\*5-60\*** (6-60 představuje minuty ukládání souborů)

### 9.4 Nastavení časového pásma

**SMS: \*timezone\*0-24\***

0-24 je časové pásmo, standartní nastavení je 8) Příklad Itálie= **\*timezone\*2\***

UK= **\*timezone\*0\*** Austrálie = **\*timezone\*8\***

### 9.5 SIM karta

**Karta SIM lze dálkově vypnout na SMS příkazy**

**SMS: \*card0\*** systém nebude přijímat SMS příkazy

**SMS: \*card1\*** Systém bude přijímat SMS příkazy

## 10. Nastavení parametrů zařízení a souborů v PC

### 10.1 Nastavení nahrávání souborů

Veškerá překódování nastavení včetně času, hlasových citlivostí, čas, hlasová kvalita záznamu může být upravena ve složce simcard nastavovacího souboru. Vyjměte kartu SD a vložte ji do čtečky karet a vložte do PC. Po chvíli se Vám zobrazí nový disk kde naleznete složku simcard.txt. Níže dole vidíte defaultní nastavení systému.

Voice Sensitivity (1-50)=10\*

Silent Time(Minute 1-999)=3\*

Record Mode (1-2)=1\*

Sleep Mode (0-3)=0\*

Record Status (0-1)=1\*

File Saving Time (minute 10-999)=10\*

end

**Doporučujeme před každým vložením micro SD karty si nahrané soubory uložit do PC a kartu naformátovat.**

**Nastavení souboru vysvětlivky:**

**Voice Sensitivity (Nastavení citlivosti)**

Čím menší číslo nastavené, tím bude menší citlivost na zvukovou detekci.

Rozsah citlivosti: 0-50 standardní poměr: 10

Nastavení času zařízení, zastavení nahrávání po konverzaci, když je ticho.

Silent Time (Zastavení po dobu ticha): 0-999 minuty. Defaultní nastavení je: 3

Record Mode (Záznamový Mód) (1-2)=1\*

Normální záznamový mód 1, aktivace zvukem mód 2. Defaultní nastavení je: 1

Sleep Mode (Spánkový režim) (0-2)=0\* 0: Spánek vypnutý 1: Spánkový režim s detekcí pohybu 2: Spánkový režim s aktivací zvukem.

Record Status (Nahrávací status) (0-1)=1\*

1: Record on Záznam zapnutý 2: Record off Záznam vypnutý

File Saving Time (Ukládání souboru interval) (minut 10-999)=10\* soubor ukládání interval, je nastaven standardní na 10 minut.

**Poznámka:** Celý TXT soubor ve složce nemůže být vymazaný, jinak nemůže udělat záznam.