

Q805/Q810/Q815/Q820 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

1. Rysy

GSM hlasový záznamník, 32Kbs WAV, 5000mAh baterie, micro SD až 32GB, aktivace zvukem vibracemi nebo dálkově pomocí SMS

2. Pohled



3. Instalace

3.1 SIM karta

- GSM SIM
- SIM karta by měla mít aktivovanou GPRS funkci.
- SMS odpovědi budou funkční pokud karta toto umožňuje
- Jestli je SIM karta zamčená přes PIN, prosím odstraňte požadavek na PIN kód

3.2 SIM karta instalace a vyjmutí

- Otevřete gumovou krytku
- SIM karta se vkládá kontakty nahoru, skosený roh vpravo (dle obr. na zařízení)
- Zelená dioda se rozsvítí na pár sekund po vložení karty SIM
- To že je SIM karta správně vložena zjistíte zavoláním na číslo SIM uvnitř lokátoru
- Zajistěte zpět nepromokavou gumovou krytku po vložení SIM karty
- ..

3.2.1 SD karta instalace a vyjmutí

SD kartu vkládejte a vyjímejte pouze při vypnutém zařízení. Maximální velikost karty 32GB.

4. Zapnutí a vypnutí přístroje

Po vložení karty SIM je automaticky zařízení aktivováno - není nutné použít tlačítko Power.

4.1 Zapnutí, vypnutí přístroje

POZNÁMKA: Stisky tlačítka power musí být kratší než 2 sekundy

Toto ovládací tlačítko **Power** se nachází na spodku přístroje. Viz. obr. Power button

- Zapnutí: Stiskněte modrý spínač 5 krát. Zelený světelný indikátor se rozsvítí na 30sec. (Defaultní nastavení je ON. Po vložení karty SIM se automaticky přístroj zapne)

b. Vypnutí: Stiskněte modrý spínač 3 krát. Modrý světelný indikátor zabliká 5 krát a zařízení je vypnuto(OFF)

5. Operace a příkazy

5.1 nastavení APN: (Toto nastavení je zapotřebí udělat, aby zařízení posílalo data na server) Karta SIM musí být aktivována na GPRS data

SMS: *apn*AXXX*BXXX*CXXX* tento příkaz nastavuje síť operátora, jméno, heslo.

V naší zemi obvykle stačí zaslat ***apn*internet***

Vodafone: internet

Telefonica (O2): internet

T-mobile: internet

5.2 Nastavení autorizovaného čísla

Pošlete SMS do zařízení: ***master*123456*+420XXXXXXXXX*** (například , telefonní číslo autorizace +420XXXXXXXXX . +420 značí kód země. XXXXXXXXX

Přístrojová odpověď: Notice: Cell Phone # xxxxxxxxxx is set to master controller, the password is 123456." , heslo je 123456." " (zařízení má toto heslo nastavené jako standardní heslo)

"123456" zpočátku použijte ve vašem PC, PDA/telefonu. Poté můžete heslo změnit.

POZNÁMKA: Zařízení bude reagovat pouze na autorizované čísla se správným heslem, jinak nebude reagovat.

5.3 Změna hesla:

SMS: *password*654321* (654321 je nové nastavené heslo)

Zpět Vám přijde následující text: Notice: The password change is successful for +1XXXXXXXXXX. The new password is 654321.

Poznámka: Změna hesla musí být poslána z čísla autorizovaného.)

6. Nastavení nahrávacích funkcí

6.0 Pro správné nahrávání a ukládání nahraných souborů je zapotřebí poslat SMS: *card0*

Následně zařízení vypnout (3x tlačítko) a znovu zapnout (5x tlačítko). Tímto se vytvoří na SD kartě txt soubor s názvem "card" pro správné ukládání nahraných souborů.

!! Toto musíte udělat pokaždé, pokud vkládáte zformátovanou nebo novou SD kartu !!

6.1 Nahrávání ON lze 2-mi způsoby a to buď SMS nebo tlačítkem power

a. Tlačítkem power: Přiložte zařízení na magnetický povrch a dojde k automatickému nahrávání

b. Časovým nastavením

c. SMS zapnutí: Pošlete SMS ***recordon*** Zařízení Vám zašle informaci o aktivaci nahrávání:

Notice: System has enabled recording function.

6.1.2 Ukončení nahrávání a uložení nahraných souborů

a. Tlačítkem power: Stiskněte tlačítko power 3 krát a nahrávání bude ukončeno a zařízení vypnuto. Nyní můžete vyjmout SD kartu a přehrát nahrané soubory v PC.

b. SMS: SMS Command ***recordoff*** Zařízení Vám zašle informaci o ukončení nahrávání: Notice: System has ended recording function. Nyní můžete zařízení vypnout a vyjmout SD kartu.

6.2 Nahrávací funkce

6.2.1 Aktivace zvukem (Defaultní nastavení)SMS: ***recordmode1***

a. Aktivace zvukem v nastaveném čase

SMS: *silencetime*1-999*1-999 představuje minuty ticha)

system ukončí nahrávací funkce a přepne se na úsporný režim po jmenovaném tichém čase. Defaultní nastavení jsou 3minuty.

6.2.1 Neustálé nahrávání

SMS: *recordmode2*

6.3 Dálkové ovládání poslouchání nahraných souborů

a. Vzdálené poslouchání

SMS: *callin*

System umožní autorizovanému číslu volat zařízení k tomu a poslouchat okolí během 30min po odeslání této SMS .Zařízení se bude chovat jako běžný GSM odposlech.

b. Vzdálená doba poslouchání

SMS: *callin*XXXX*XXXX* pro nastavení data a času kdy chcete poslouchat nahrané soubory. První XXXX značí datum, druhý XXXX značí čas.

Příklad: ***callin*20140919*152530*** Umožňuje začít poslouchání v 15:25:30 19.9(září), 2014. Čas je vojenský formát.

Poznámka: Zařízení musí být na signálu GSM a vypnutá nahrávací funkce.

7.GSM systém (s pracující SIM kartou vloženou)

GSM systém je vždy v úsporném režimu pokud není aktivováno nahrávání z důvodu max.úspory energie.

7.1 Pohybový režim a probuzení ze spánkového režimu

SMS: *motionon*1-99* (1-99 představuje hodiny nahrávání) system umožní hlubokou spánkovou funkci a probudí se pohybem a čeká na nový příkaz. System začne zaznamenávat zvuk po stanovenou lhůtu. Jestli žádný nový příkaz nebude zaslán, system vstoupí znovu do spánkového režimu a kruh se opakuje.

7.2 časové nastavení a probuzení ze spánkového režimu

SMS: *periodawakeon*XXXX*XXXX* systém zůstane v klidovém režimu a probudí se během nastaveného období a spustí se nahrávání

Příklad: *callin*08001100*14001830* odkazuje na 8:30-11:00 a 14:00-18:30 dne.

7.3 Aktivace zvukem a probuzení ze spánkového režimu

SMS: *voiceon*1-99* (1-99 představuje hodiny nahrávání) systému umožní hlubokou spánkovou funkci a probudí se po aktivaci zvukem a čeká na další příkaz. Systém spustí nahrávání po stanovenou lhůtu. Jestli žádný nový příkaz není odeslán, systém znovu vstoupí do hlubokého spánkového režimu a kruh se opakuje.

7.4 Vypnutí spánkového režimu

SMS: *sleepof f* systém ukončí hlubokou spánkovou funkci a obrátí se na úsporný režim.

8. Upozornění na sundání z magnetického povrchu: Systém pošle SMS na autorizované číslo pokud dojde k odstranění přístroje z magnetického povrchu na delší lhůtu než 1 minuta.

9. Systémová nastavení

9.1 Kontrola stavu zařízení

SMS: *status* Systém zašle zpět SMS textovou zprávu s diagnostikou nastavení systému

9.2 informace o verzi zařízení: *about* systém odpoví přístrojovou informací včetně sériové čísla a verze firmware

9.3 Ukládání zvukových souborů, defaultní nastavení je po 10-ti minutách

SMS: * interval*5-60* (6-60 představuje minuty ukládání souborů)

9.4 Nastavení časového pásma

SMS: *timezone*0-24*

0-24 je časové pásmo, standartní nastavení je 8) Příklad Itálie= ***timezone*2***

UK= ***timezone*0*** Austrálie = ***timezone*8***

10. Nastavení parametrů zařízení a souborů v PC

10.1 Nastavení nahrávání souborů

Veškerá překódování nastavení včetně času, hlasových citlivostí, čas, hlasová kvalita záznamu může být upravena ve složce simcard nastavovacího souboru. Vyjměte kartu SD a vložte ji do čtečky karet a vložte do PC . Po chvíli se Vám zobrazí nový disk kde naleznete složku simcard.txt. Níže dole vidíte defaultní nastavení systému.

Voice Sensitivity (1-50)=10*

Silent Time(Minute 1-999)=3*

Record Mode (1-2)=1*

Sleep Mode (0-3)=0*
Record Status (0-1)=1*
File Saving Time (minute 10-999)=10*
end

Doporučujeme před každým vložením micro SD karty si nahrané soubory uložit do PC a kartu naformátovat.

Nastavení souboru vysvětlivky:

Voice Sensitivity (Nastavení citlivosti)

Čím menší číslo nastavené, tím bude menší citlivost na zvukovou detekci.

Rozsah citlivosti: 0-50 standardní poměr: 10

Nastavení času zařízení, zastavení nahrávání po konverzaci, když je ticho.

Silent Time (Zastavení po dobu ticha): 0-999 minuty. Defaultní nastavení je: 3

Record Mode (Záznamový Mód) (1-2)=1*

Normální záznamový mód 1, aktivace zvukem mód 2. Defaultní nastavení je: 1

Sleep Mode (Spánkový režim) (0-2)=0* 0: Spánek vypnutý 1: Spánkový režim s detekcí pohybu 2: Spánkový režim s aktivací zvukem.

Record Status (Nahrávací status) (0-1)=1*

1: Record on Záznam zapnutý 2: Record off Záznam vypnutý

File Saving Time (Ukládání souboru interval) (minut 10-999)=10* soubor ukládání interval, je nastaven standardní na 10 minut.

Poznámka: Celý TXT soubor ve složce nemůže být vymazaný, jinak nemůže udělat záznam.