

## Uživatelská příručka

### Skrytá kamera v knoflíku WiFi pro Android/IOS

---



#### **Vlastnosti:**

- Skrytá WiFi kamera pro operativní monitorování okolí
- Navržená pro kamufláž do knoflíkové dírky v oblečení
- Živé streamování nebo nahrávání obrazu přes mobilní aplikaci
- Vysílá vlastní WiFi signál a lze se k ní připojit
- Záznam obrazu ve rozlišení 1080x720P
- WiFi vzdálenost až 10 metrů bez překážek
- Micro SD karta: Max.32GB(není součástí balení)
- Vestavěná baterie 500mAh, provoz 60-100min. Možnost připojení Power banky.
- Kamera: Úhel vidění 60°
- Kamera rozměry: 15x15mm
- Čočka kamery: 3,6mm
- Režim kontinuálního nahrávání nebo s detekcí pohybu

## **Obsah balení:**

- 1x Knoflíková kamera
- 1x Nabíjecí USB kabel
- 1x Síťový adaptér
- 1x Čtečka karet
- 1x Návod CZ ke stažení + Anglicky

## **Instalace:**

### **1. Instalace aplikaci na Váš mobilní telefon:**

Pro Android naskenujte QR kód, který naleznete v příloženém originálním návodu a nainstalujte aplikaci "SIPC" do Vašeho mobilního telefonu. Nebo ji nainstalujte přes Google play.

Pro iPhone naskenujte QR kód, který naleznete v příloženém originálním návodu a nainstalujte aplikaci "SIPC". Nebo ji najdete na App Store pod názvem "SIPC" a nainstalujte aplikaci do Vašeho mobilního telefonu.

### **3. Posuňte tlačítko ON/OFF**

Nahore na kameře se rozsvítí červená a modrá dioda.

### **4. Na telefonu vyhledejte okolní WIFI síť.**

Příčemž požadovaná síť má název "RDMxxxx". Dejte připojit. Aplikace by měla automaticky načíst připojené zařízení

### **5. Po připojení k této síti otevřete nainstalovanou aplikaci.**

Po chvíli se vám zobrazí v aplikaci pod Add device obraz a vpravo nápis. Klikem se zobrazí video v reálném čase.

### **6. Menu aplikace:**

Po kliknutí na obraz v aplikaci se nachází menu, kde můžete nastavit rozlišení, vytvářet fotografie, nahrávat video, prohlížet video a foto.

**Poznámka:** Pokud aplikace automaticky nenačte zařízení klikněte na Add a device, poté Scan the code a naskenujte QR kód, který naleznete na modulu.

### **7. Nahrávání na kartu SD v zařízení**

Po vložení SD karty do zařízení a zapnutí spínače do polohy ON začne automatické nahrávání. Nahrávají se 5-ti minutové soubory. Délka nahrávání na jedno nabití až 100 minut.

### **8. Reset:**

Pokud se z nějakého důvodu zasekne obraz, zkuste kameru vypnout a zapnout a bezdrátové spojení znovu navázat.

### **9. Nabíjení:**

Vždy nejprve vypněte kameru a po té připojte kabel do zdířky pro nabíjení. Doba nabíjení je přibližně dvě hodiny.

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit. Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.