

Uživatelská příručka

Kamera v nabíječce FULL HD 1080P

Max:128G



Motion Detection



OV2710 5.0MP 1080P

Vlastnosti:

Doba provozu při trvalém napájení: Neomezeně
Záznam zvuku, video, foto
Detekce pohybu
USB nabíječka: Vstup 110-240V/Výstup 5V/0,5A
Paměť. Podporuje max. SD 128GB

Parametry záznamu:

Obraz: Full HD rozlišení (1920x1080)
Obrazový snímač: OV2710 5.0MP CMOS 1080P
Detekce pohybu vzdálenost: 6M
Snímková frekvence: 30 fps
Zvuk: PCM – 128 kbps, mono
Formát souboru: MJPG
Úhel vidění: 100°
Video formát: H264
Režim záznamu: Kontinuální záznam/Detekce pohybu
Napájení: Trvalé napájení ze sítě 230V/5V 0,5A
Rozměry: 64x49x46 mm
Hmotnost: 65 g

Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které kamera nabízí.

Pozor

1. Vložte do kamery paměťovou kartu .Min 8GB,max.128GB. Kartu vložte správným směrem, předejdete tím poškození karty SD či kamery.
2. Doporučujeme pořízené záznamy pravidelně zálohovat, nejlépe každý týden nebo max.1x3měsíce.
3. Berte na vědomí, že tato kamera není voděodolná.
4. Nepoužívejte v prašných prostředích, vyhněte se tak poškození objektivu
5. Nepoužívejte v prostředích s magnetickým polem vysoké intenzity

Vložte adaptér do síťové zásuvky

Dálkový ovladač:

Pro **zapnutí kamery** stiskněte tlačítko **A**. To že jste zařízení zapli poznáte podle zvukové signalizace 1x pípnutí.Kamera se nachází v pohotovostním režimu a zároveň začla automaticky nahrávat.

Pro ovládání **manuálního nahrávání** se používá tlačítko **C**.

Pro vypnutí nahrávání stiskněte tlačítko **C**.To že jste ukončily nahrávání signalizuje zařízení zvukem 2x pípnutí.

Pro pořízení **fotografie** stiskněte tlačítko B.Zařízení 1x pípne a fotografie se uloží na SD kartu.

Pro zapnutí **detekce pohybu**(šetří místo na disku) stiskněte tlačítko **D**.Opět uslyšíte zvukovou signalizaci 1x pípnutí.Pro vypnutí a ukončení nahrávání opět stiskněte tlačítko **D**.Zvuková signalizace 2x pípne.

Pro úplné **vypnutí zařízení** stiskněte tlačítko **A**.Zařízení 2x dlouze pípne a nyní jej můžete vyjmout ze zásuvky.

RESET:

Pokud je zařízení v pohotovostním režimu se provádí pomocí přiložené jehly v dírcce vedle USB vstupu..

Prohlížení souborů:

Vytáhnete micro SD kartu a dejte ji do čtečky karet. Pokud vyndaváte micro SD kartu,mějte zařízení vždy ve vypnutém stavu.

Nastavení času:

Přístroj umožňuje uložit na nahrávaný soubor aktuální datum a čas Čas na záznamu nastavíte následovně. Vyjměte kartu a vložte ji do PC Jakmile se zobrazí karta jako vyměnitelný disk, klikněte do kořenového adresáře (nejvyšší adresář na disku) pravým tlačítkem myši do prázdného pole, vyberte Nový a z následujícího menu textový dokument pojmenujte time Soubor time dvojklikem myši otevřete a vepište do něj datum a čas následujícím způsobem: 2017-03-31 16:25:19 Y1 Z toho 2017 je rok,03 je měsíc,31 je den,16 je hodina,25 jsou

minuty a 19 jsou sekundy, písmeno Y1 značí zvolené rozlišení videa(1080P)
Soubor uložte (klikněte na křížek a dejte souhlas s uložením) Přes bezpečné odebrání
hardware odpojte od PC,kartu vložte zpět do adaptéru.Při následujícím záznamu bude
datum aktualizováno.
Pokud máte zájem o další rozlišení: (Y2 -720P 30fps,Y3 -720P 60fps)

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenes žádnou
odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.