

# Sluneční brýle s FULL HD kamerou

## Návod k obsluze



Hlavní výhody:

Velmi elegantní design

Skvělý poměr výkon/cena

Snadné ovládání

## 1. Popis výrobku



## 1. Popis výrobku

- \* TF Card - Slot pro vložení SD karty je ukrytý v levé patce nožičky brýlí
- \* ON/OFF- tlačítko pro zapnutí/vypnutí nahrávání videa, levá nožička zevnitř
- \* USB konektor - je ukryt na spodu levé nožičky brýlí
- \* Reset- tlačítko pro resetování přístroje, najdete ho hned vedle USB konektoru

## 2. Ovládání výrobku:

Nabíjení vestavěné baterie:

Baterii doporučujeme dobít dříve, než začnete produkt používat. Produkt připojte pomocí dodávaného USB kabelu k PC. Doba nabíjení je cca 2 hodiny

### **Zapnutí přístroje:**

Nejprve do brýlí vložte micro SD kartu. Opatrně ji zatlačte tak, aby se karta zasunula do ohnuté levé nožičky brýlí (viz. obrázek). .

Tlačítko ON/OFF stiskněte a podržte cca 3 sekundy. Rozsvítí se modrá dioda - brýle se nacházejí v pohotovostním módu .

### **Focení:**

Fotit je možné pokud se brýle nacházejí v pohotovostním módu, a to jedním krátkým stiskem tlačítka ON/OFF. Jeden stisk = jedna fotka. Modrá dioda vždy zabliká.

### **Nahrávání videa:**

Video začnete nahrávat podržením tlačítka Video Record v pohotovostního módu cca 2sekundy. Modrá dioda zabliká a brýle začnou nahrávat video.

Pro dosažení co nejkvalitnějšího záznamu se snažte zajistit co nejlepší světelné podmínky. Brýle mějte nejméně 20 cm od natáčeného objektu.

Pokud chcete nahrávání videa zastavit, stiskněte tlačítko opět krátce Video Record . Modrá dioda opět svítí. Pro úplné vypnutí stiskněte tlačítko ON/OFF alespoň na 5 sec.

### **Připojení přístroje k PC:**

Přístroj připojujte k PC výhradně ve vypnutém stavu.

Po připojení přístroje k PC se po chvíli přístroj zobrazí jako vyměnitelný disk.

Nyní můžete využívat všech funkcí jako u běžného flash disku, tj. kopírování, mazání, přesouvání souborů. Pokud budete přístroj odpojovat od PC, vždy použijte funkci Bezpečného odebrání hardware.

Záznamy přehrávejte vždy přímo z hard disku vašeho PC, tzn. nejdříve si je z paměti brýlí stáhněte do adresáře.

Videa z karty můžete přehrávat také tak, že kartu nejprve vložíte do adaptéru a následně zasunete do PC.

Pozn: Pokud se ani po cca 30s po připojení přístroj nezobrazí jako vyměnitelný disk, zkuste ho připojit znovu, případně použijte jiný USB konektor.

### **Nastavení času:**

- a. Nejprve přístroj vypněte
- b. Přístroj propojte pomocí dodávaného USB kabelu s PC
- c. Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk
- d. V kořenovém adresáři (nejvyšší úroveň) vytvořte textový soubor (pravým tlačítkem myši klikněte do volného prostoru a vyberte Nový a z následujícího menu Textový dokument, který pojmenujte „time.txt“
- e. Vytvořený soubor otevřete a vepište do něj datum v následujícím formátu: 2016.03.04 12:25:00
- f. Soubor uložte a přes bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC

Nastavení času:

- a. Nejprve přístroj vypněte
- b. Přístroj propojte pomocí dodávaného USB kabelu s PC
- c. Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk
- d. V kořenovém adresáři (nejvyšší úroveň) vytvořte textový soubor (pravým tlačítkem myši klikněte do volného prostoru a vyberte Nový a z následujícího menu Textový dokument, který pojmenujte „time“
- e. Vytvořený soubor otevřete a vepište do něj datum v následujícím formátu: 2012.07.19 12:25:00
- f. Soubor uložte a přes bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC

Pár tipů na závěr:

- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, nejdříve ho plně nabijte
- Přístroj nabíjejte po dobu min 3 hodiny, ne více než 5 hodin
- Přístroj nepoužívejte ve vlhkém a prašném prostředí
- Čím je větší světelnost, tím lepší bude kvalita záběrů
- Pokud se bude přístroj chovat nestandardně, stiskněte po dobu několika sekund tlačítko Reset
- Pokud není vložena SD karta nebo je její paměť plná, dioda bliká modře

### 3. Specifikace přístroje

Rozlišení videa	1920x1080
Audio	Stereo
Nahrávací frekvence	30 fps
Podpora micro SD karet	Do 32GB
Výdrž při nahrávání	Cca 70 min
Spotřeba	<0,8W
Video formát	AVI
Napájecí adaptér	5V DC/500 mAh
Baterie	350 mAh Li-polymer
USB	2.0
Pracovní teplota	0 – 50 stupňů C
Operační systém	XP, Vista, W7
Váha	35g
Rozměry	160x140x40 mm
Doporučený přehrávač	Win Media Player, GOM Player

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenes žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.