Uživatelská příručka

#### **Aplikace Tuya Smart**

Vyhledejte aplikaci **Tuya Smart** v Appstoru nebo v Google Play, nebo můžete naskenovat níže uvedený QR kód.



#### **1.Registrace/přihlášení uživatele do aplikace**

**Registrace:** Pokud ještě nemáte vytvořený účet, zaregistrujte ho následujícím postupem. Po spuštění aplikace si přečtěte "Zásady ochrany osobních údajů" a kliknutím na souhlas vstupte na registrační stránku. Kliknutím na "Registrovat" se přesunete na stránku, kde vyplníte oblast (Czech Republic) a e-mailovou adresu. Po potvrzení "Souhlasu o poskytování služeb" odešlete informace tlačítkem "Načtěte ověřovací kód". Na uvedenou emailovou adresu obdržíte ověřovací kód, který vyplníte na další straně. Na další straně budete vyzvání ke zvolení hesla do aplikace. (6-20 znaků, kombinace písmen a číslic). Na další straně potvrzením dokončíte registraci. Pokud se nechcete vůbec registrovat klikněte na Try now(úplně dole)

	<	<
	Registrovat	Zadejte ověřovací kód
	Czech Republic	> KUU
tuya	novakamera@email.cz	×
	Načtěte ověřovací kód	Na vaši poštovní adresu byl odeslán ověřovací kód:
PT-10	Souhlasím <u>Smlouva o poskytování služeb</u> Ochrana osobních údajů	novakamera@email.cz Znovu odeslat(55s) a Didn't get a code?
Pählásit se s svistulísím úžtem		
Primasit se s'existigicim uctern		
Registrovat		
Try now	G	

**Přihlášení:** Pokud již vlastníte účet do aplikace, klikněte na "Přihlásit se existujícím účtem". Budete vyzvání k vyplnění emailové adresy a hesla. Po potvrzení podmínek kliknutím na "Registrovat se" spustíte aplikaci.

	<		0	Ð
	Přihlásit			
	Czech Republic			
tuyດື	novakamera@email.cz			
	X \vee	Žádná zařízaní, prosím přidajta		
and a state	Registrovat se	Přidat zařízení		
	Souhlasím <u>Smlouva o poskytování služeb</u> a <u>Ochrana osobních údajů</u>			
Concentration of the local division of the l	Zapomněli jste heslo?			
-				
Přihlásit se s existujícím účtem				
Registrovat				
Try now	G	Můj domov Smart	(Q) Já	

#### **2. Přidání kamery do aplikace** 2a. Připojení pomocí QR kódu

		0	<	Přidat ručně	Auto Scan	Ξ	Zrušit	QR Code 🖛
			Lighting		Video dohled			V QR Code
			Sensors			•	Nejprve resetujte zařízi Power on the device and make su Rashing ranidik or a growni tope i	Režim AP
			Large	(Wi-Fi)	(Dual Band)	(BLE)	Housing reprint of a prompt tone a	EZ Mode
			Small	Kamera	Smart	Flordlight		Cable
Žádn	é zařízení, prosím přidejte		Home Ap.,	(4G)	Doorbeil	Camera	<b>O</b>	
	Přidat zařízení		Appliances		HONE			
			Exercise & Health	Základní stanice	NVR	DAIR		
			Video dohled		Zámek 👘		Perform net pairing as pro	mpted. >
			Gateway Control					
			Outdoor Travel	(WAHEI)	(Zigbee)	(BLE)		
			Energy	Zámek			Make sure the indicator is	flashing
			Entertainm ent	1.2.00	Photo lock		quickly or a prompt tone i	s neard
	-ġ.	8	industry & Agriculture	-			IXEN	
Mij domov	Smort	.16		Photo lock				

#### Klikněte na tlačítko "+" nebo "Přidat zařízení"

Vyberte "Video dohled" a "Kamera (WiFi)"

#### Vyberte "QR Code" (výchozí volba)



Vyberte 2,4GHz síť a vyplňte heslo k této síti Naskenujte kamerou zobrazený QR kód Úspěšná instalace kamery

#### 2b. EZ mód připojení

		U 😌	<	Přidat ručně	Auto Scan	Э	Zrušit	EZ Mode ⇒
			Lighting		Video dohled			
			Sensors	0		•	Nejprve resetujte zaříze Power on the device and make su	QR Code
			Large	Kamera (WiFi)	Kamera (Dual Band)	Kamera (BLE)	flashing slowly or a prompt tone is	Rezim AP
			Home Ap	•	8	de		V EZ Mode
			Small Home Ap	Kamera (4G)	Smart Doorbell	Floodlight Camera		Cable
Zadn	e zarizeni, prosim pridejte		Kitchen Appliances		NOR	E/3	Ĭ	
			Exercise & Health	Základní stanice	NVR	DVR		
			Video dohled		Zámek		Perform net pairing as pron	npted. >
			Gateway Control	Zimak	Zimak	- Zimek		
			Outdoor Travel	(WI-FI)	(Zigbee)	(BLE)		
			Energy	Zárnek (NB-loT)			🙆 Next step	
			Entertainm ent		Photo lock		Next	
Múj domov	-Ò- Smart	). Ji	Industry & Agriculture	Photo Inck				

Klikněte na tlačítko "+" nebo "Přidat zařízení"

Vyberte "Video dohled" a "Kamera (WiFi)" Vyberte "EZ Mode"



Vyberte 2,4GHz síť a vyplňte heslo k této síti

Bude zobrazen postup připojování Úspěšná instalace kamery

# **2c. Cable mód připojení –** připojte zapnutou kameru pomocí síťového kabelu, dokud se LED světlo nerozsvítí. (Pouze u modelů, které tuto funkci podporuje)



Klikněte na tlačítko "+" nebo "Přidat zařízení" Vyberte "Video dohled" a "Kamera (WiFi)" Proběhne hledání

Vyberte "Cable"



Proběhne hledání

Úspěšná instalace kamery

#### Zařízení podporují pouze 2,4 GHz Wi-Fi, 5 GHz WIFI nejsou podporovány. Heslo pro WIFI by nemělo obsahovat žádné speciální znaky, (např.! @ # \$% ^ & \*)

Při konfiguraci prosím umístěte telefon a zařízení co nejblíže.

Zapněte kameru a uslyšíte vysílání "Wait for wifi configure". Pokud vůbec nic neslyšíte, resetujte kameru do továrního nastavení.

#### **Reset:**

Stisknutím tlačítka úzkým nástrojem po dobu 5 vteřin resetujete kameru, resetovací tlačítko je dírka vedle slotu pro micro SD kartu.

Slot pro SD kartu: Podpora místního úložiště (SD karta max 128 GB)

## 3. Nastavení aplikace

 Osobní údaje – nastavení profilového obrázku, přezdívky a časového pásma.

2. Hlasové ovládání aplikace – hlasové ovládání chytrých zařízení připojených do aplikace + možnost vytvoření widgetu na plochu telefonu.

#### 3. Přidání dalších zařízení

#### 4. Připojená zařízení do aplikace

## **5. Domovská obrazovka –** zobrazení úvodní obrazovka aplikace

#### 6. Smart – pro kameru

nefunkční - nastavení automatických procesů chytrých zařízení dle plánu (např podle počasí, lokace, čas, statusu reagují chytrá zařízení – zapnutím, zasláním notifikace)

 7. Já – nastavení osobních údajů, správa lokace kamery, připojení sdílené kamery, středisko zpráv a poplachů, nápověda a FAQ, připojení Tuya aplikace k Amazon Alexa a Google Assistant



Kliknutím na tlačítko 4 se dostanete do dalšího menu

- 8. Návrat na domovskou obrazovku
- 9. Nastavení kamery
- 10. Síla signálu připojené kamery
- 11. Zapnutí zvuku z kamery
- **12. Přepínač kvality obrazu –** HD/SD
- 13. Obraz přes celou obrazovku
- 14. Pořízení snímku obrazu kamery do telefonu
- 15. Komunikace na kameru
- 16. Pořízení záznamu z kamery do telefonu
- 17. Přehrání záznamu

**18. Cloudová služba –** nastavení služby, přehrávání záznamů

**19. Nastavení přísvitu kamery –** Smart mód, zapnuto, vypnuto

**20. Nastavení výstrahy detekce –** Zapnutí detekce pohybu, nastavení citlivosti a časového plánu

- 21. Zobrazení snímků
- 22. Ovládání natočení kamery –



## 4. Nastavení kamery

1. Změna názvu kamery, ikony a umístění

**2.** Informace o uživateli, IP adresa, ID zařízení, časovém pásmu a síle signálu

#### 3. Informace o smart funkcích

**4.** Propojení na aplikace třetích stran (Amazon a Google)

#### 5. Otočení obrazu o 180°, zobrazení

času v obraze a audio mód (jedno x obousměrný

6. Nastavení nočního režimu – Auto x color x IR

**7.** Zapnutí detekce pohybu, citlivosti, plánu + sledování pohybu (pouze OKO4)

8. Rozpoznání obličeje – nutno zakoupit cloudové služby

**9.** Příplatkové služby – zálohování, šifrování a prohlížení na jiných mobilních zařízeních - nutno zakoupit cloudové služby

**10.** Oznámení offline stavu po 30 minutách

#### 11. Nápověda FAQ a dotazy

- 12. Sdílení zařízení s vybranou osobou
- 13. Zástupce hlasového ovládání na plochu
- 14. Aktualizace firmware
- 15. Odebrání zařízení z aplikace

<del>~</del>	Nastavení					
Advanced Settings						
Nastavení výstrah	y detekce		>			
AI						
Face Recognition			>			
VAS						
Purchase VAS			>			
Oznámení když je offli	ne					
Oznámení když je	offline	10.				
Ostatni						
FAQ & Feedback		11.	>			
Sdílená zařízení		12.	>			
Přidat hlasového asistenta k Domovské obrazovce 13.						
Zkontrolujte aktua	all <b>žaci finniwaru</b> žád	ná aktua 14.	ilizace >			
	Odebrat zařízení	15.				

### 6. FAQ – často kladené otázky

Jak již bylo zmíněno, v nastavení kamery je záložka FAQ a zpětná vazba, kde si najdete otázky a odpovědi, případně zaslat dotaz na podporu aplikace Tuya.

Níže jsou stručně popsány nejčastější problémy:

Otázka 1: Jak obnovím tovární nastavení kamery? Odpověď 1: Smažte kameru ze seznamu v aplikaci nebo dlouze stiskněte tlačítko reset po dobu 8 s, dokud neuslyšíte hlášku "Reset, camera reboot"

#### Otázka 2: Vybral jsem správně 2,4 GHz WI-FI a zadal správné heslo, ale kamera stále není připojena k Wi-Fi?

Odpověď 2: (1) Zkontrolujte, zda je Wifi síť kterou jste použili, stejná pro váš telefon i pro kameru.

(2) Ujistěte se, že vaše WiFi má povolenou funkci DHCP. Pokud je deaktivována, kamera neobdrží IP adresu a připojení selže. (3) Stisknutím tlačítka reset na 8 s restartujte kameru. (4) Zkontrolujte, zda je intenzita signálu Wi-Fi vyšší než 80%.

#### Otázka 3: Jak mohu změnit připojení kamery z jednoho routeru na jiný?

Odpověď 3: Smažte kameru ze seznamu v aplikaci nebo dlouze stiskněte tlačítko reset po dobu 8 s. Poté znovu nakonfigurujte kameru.

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit. Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.