

Mini akční outdoorová kamera



Před použitím si prosím pozorně přečtete tuto uživatelskou příručku*
Pokud si chcete přečíst data nebo nabíjet, použijte prosím originální datový kabel (jiné datové linky nemusí být správně připojeny)

Přístroj musí být nabit 5V napětím, pokud je použito 9V rychlé nabíjení , může to způsobit spálení přístroje

Funkce nahrávání videa:

Posuňte přepínač do polohy ON. Červené světlo 3x pomalu zabliká a poté začne nahrávat.

Poznámka: V dobře osvětleném prostředí namířte objektiv na objekt, udržujte vzdálenost větší než 50 cm od objektu a vyhněte se chvění. Výsledkem budou přirozené barvy, čisté scény a stabilní obraz. Tento produkt má video ve vysokém rozlišení a velké video soubory. Když je úložiště plné, soubory se budou cyklicky přepisovat, prosím uložte je včas.

Detekce Pohybu:

Připojte přístroj k počítači a najděte v něm textový soubor SETTING. Rozklikněte tento soubor a uvidíte nastavení přístroje:

1080P:0 RECYCLE:1 MOTION:0 TIME:1 FILETIME:5

Pokud u názvu **MOTION** změníte defaultní číslo 0 na 1, tak tímto krokem zapnete detekci pohybu. Poté když přístroj zaznamená pohyb, pak zabliká červená dioda.

Uložit/Vypnout:

Přepněte vypínač zpět do polohy vypnuto, soubor se uloží a vypne se napájení.

Připojte se k počítači/webové kameře počítače:

Nepřipojujte se k počítači během nahrávání nebo nahrávání, jinak může dojít ke ztrátě nahraných souborů. Bez ohledu na to, zda je stroj napájen nebo ne, otočte vypínač napájení zpět do polohy vypnuto a připojte se k počítači. Chcete-li zajistit stabilní připojení, použijte pro připojení k počítači originální datový kabel. 1/ Lze jej připojit k počítači jako počítačovou kameru. 2/ Můžete si prohlížet nahrané soubory uvnitř přístroje. Pokud video nelze normálně přehrát nebo zamrzne, můžete soubor nejprve zkopírovat a stáhnout přehrávač Tencent, abyste soubor přehráli.

Formát SD karty (vymaže data):

Formátování lze použít, když přístroj selže nebo je třeba vymazat data. Pozor na zálohování důležitých souborů! krok: Připojte se k počítači prostřednictvím přístroje; Poklepáním na počítač vyhledejte písmeno jednotky počítače; Nejprve zálohujte důležité soubory; Klepněte pravým tlačítkem myši na písmeno jednotky, vyhledejte možnost formátu a klepněte levým tlačítkem;

Systém souborů je FAT32 a velikost alokační buňky je 32 kB; Klikněte na start, počkejte, až formátování proběhne úspěšně, ukončete stroj a normálně jej používejte.

Poznámka: Pokud nemáte v počítači možnost FAT32/32KB, musíte si stáhnout software DISKGENIUS provádí operace formátování.

Nastavení času:

Metoda 1.

1. Připojte stroj k počítači a najděte v něm < SET TIME.exe >;
2. Zkopírujte soubor na plochu pro zálohování, poté poklepáním na levé tlačítko otevřete synchronizační nástroj, jak je znázorněno na obrázku, a poté klikněte na Exit pro ukončení;
3. V případě nepřerušného napájení bude pokračovat v chůzi po změněné době. a musíte resetovat čas poté, co byl stroj delší dobu bez napájení.

Metoda 2.

1. Připojte přístroj k počítači a najděte v něm textový soubor TIME (.txt) (pokud se úprava času nezdaří, můžete soubor TIME smazat přímo a znovu se připojit k počítači, čas musí být dvoumístný);
2. Otevřete soubor a změňte obsah souboru, napište jej nahoru, bez mezer. Například: Původní čas:2017-06-12,23:59:59 Změnit na need time:2020-08-15,04:52:09. Po změně obsahu souboru, jak je znázorněno na obrázku, soubor uložte a zavřete.
3. Odpojte počítač a okamžitě jej zapněte a vypněte, systém automaticky načte změněný čas a bude udržovat upravený čas v

chodu, pokud není napájení přerušeno. Poté, co byl stroj delší dobu bez napájení, musíte čas znovu nastavit. Poté, co systém stroje načte čas, bude obsah dokumentu obnoven do původního času: 2017-06-1223:59:59

Nabíjení:

Přepněte hlavní vypínač zpět do polohy vypnuto a připojte nabíječku nebo počítač k nabíjení. Když se stroj nabíjí, červené světlo rychle bliká; když je baterie plně nabitá, modré světlo vždy svítí. Tip: Pokud nebyl stroj dlouhou dobu nabíjen a baterie je příliš vybitá, použijte k nabíjení nabíječku, jinak můžete k nabíjení použít počítač.

Otázky a odpovědi:

1. Připojeno k počítači nebo mobilnímu telefonu, disk nelze najít, připojení je nestabilní a nenabíjí se? Ujistěte se, že používáte originální datový kabel, jinak nelze disk najít a připojení je nestabilní. Pro připojení telefonu se navíc ujistěte, že telefon má funkci OTG a je zapnutý.
2. Žádná odezva při zapnutí? Protože je při vybití baterie zachována pouze funkce času, měli byste před dalším pokusem trpělivě počkat 1 hodinu (nabíjení).
3. ~~Pokud po pokusu s připojením počítače a mobilního telefonu disk stále není nalezen, můžete zkusit připojit disk k počítači pomocí kabelu USB a zjistit, zda je disk viditelný.~~
4. Špatný záznam zvuku a videa, nejasné? Záznam zvuku je lepší v rozsahu 5 metrů a vzdálenost videa je asi 2,3 metru. Před nahráváním můžete otřít polohu objektivu. Otisky prstů také způsobí nejasnosti a silné chvění také způsobí rozmazání videa.
5. Synchronizace času není úspěšná? Postupujte podle pokynů [Nastavení času], nejprve vyzkoušejte metodu jedna s počítačem: Pokud ne, můžete použít metodu dvě. Ujistěte se, že formát souboru musí být správný (pokud je soubor nesprávný nebo jej nelze změnit, můžete jej přímo smazat a soubor TIME.txt se po restartu znovu vygeneruje). Po uložení souboru (ujistěte se, že

změněný soubor je stále soubor txt) Vysuňte zařízení z počítače nebo mobilního telefonu a poté zařízení odpojte, abyste zabránili neúspěšné synchronizaci souborů v důsledku přímého odpojení zařízení.

6. Potřebujete resetovat čas, když je baterie vybitá? Stroj si vyhradí trochu baterie pro čas. Lze jej používat cca 1 týden. Nabijte jej prosím včas. Pokud je zcela vybitý, musíte čas znovu synchronizovat.
7. Efekt přehrávání videa není dobrý, zamrzá a zvuk je přerušovaný? Před přehráváním zkopírujte video soubor do počítače nebo mobilního telefonu. Navíc si můžete stáhnout Tencent player pro lepší přehrávání.
8. Chybí dříve nahraný soubor? Tento produkt má video ve vysokém rozlišení a velké video soubory. 8GB dokáže uložit cca 50 minut videa (ostatní kapacitu lze zhruba spočítat). Když je úložiště plné, soubor bude přepsán ve smyčce, uložte jej prosím včas.

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.