




Uživatelská příručka-doplňk k originálnímu návodu

4G LTE Mobile Wifi USB Modem

Jak se přihlásit na web a nastavit síť

		
<p>Wifi a správce</p> <ul style="list-style-type: none">• SSID: 4G-UFI-XXXXXX• Wifi klíč: 12345678• Webové uživatelské rozhraní 192.168.0.1• Heslo: admin	<p>Nakonfigurujte APN</p> <ul style="list-style-type: none">• Vyplníte prosím správné informace APN na odpovídající pozici• Pokud neznáte APN, zkontrolujte si to na svém mobilním telefonu (na obrázcích produktů jsou návody)• Nebo můžete zavolat operátorovi SIM karty a získat správné informace o APN	<p>TTL a pásmo</p> <ul style="list-style-type: none">• Podpora TTL prepínače• Nastavení TTL• Režim pásma: Auto/Manual

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit. Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenes žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.