

# Audio rušička - Ochrana proti odposlechu

---



## 1. ON/OFF – Zapnutí/Vypnutí (Ručně)

Krátkým stiskem zapnete do pohotovostního režimu, na displeji se rozsvítí LED ukazatel stavu baterie v procentech .

Dlouhým stiskem ON/OFF zařízení spustíte, začne obíhat zelené LED světlo kolem ukazatele stavu baterie.

## 2. Přepínač módu

Tímto tlačítkem máte možnost přepnout do silnějšího generujícího šumu, mód 2, nebo naopak snížit šum na mód 1.

### **3. ON/OFF – Zapnutí/Vypnutí dálkovým ovládáním**

Krátkým stiskem zapnete do pohotovostního režimu, na displeji se rozsvítí LED ukazatel stavu baterie v procentech .

Na dálkovém ovládání při stisku tlačítka C spustíte zařízení, začne obíhat zelené LED světlo kolem ukazatele stavu baterie. Na dálkovém ovládání při stisku tlačítka A zařízení vypnete do pohotovostního módu.

### **4. Přepínač módu dálkovým ovládáním**

Na dálkovém ovládání při stisku tlačítka B nastavíte silnější generující šum, mód 2.

Na dálkovém ovládání při stisku tlačítka D nastavíte slabší generující šum, mód 1.

Pro úplné vypnutí zařízení vypnete krátkým stiskem tlačítka ON/OFF v pohotovostním režimu.

#### **Upozornění:**

**Pokud je zařízení v provozu nepoužívejte ho v bezprostřední blízkosti ucha, je to velmi nepříjemné a mohli by jste si poškodit sluch.**

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.  
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenes žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.