

Uživatelská příručka

Digitální binokulár



- 1) Tlačítko: Video/Foto
- 2) ON/OFF – Zapnutí/Vypnutí
- 3) ZOOM zpět/IR dolů
- 4) Tlačítko: MODE
- 5) Tlačítko: MENU
- 6) ZOOM zapnuto/IR nahoru
- 7) Objektiv
- 8) Očko pro popruh
- 9) Kryt baterie
- 10) Otvor pro stativ
- 11) Kryt Objektivu
- 12) Gumová krytka pro USB port/Micro SD card

S dalekohledem se nikdy nedívejte do Slunce. Dalekohled funguje jako velká lupa - riskujete tím závažné a trvalé poškození zraku.

Poznámka: Pokud jste příliš blízko nebo příliš daleko od cíle, tak kvalita fotografií nebo videa nebude optimální. Stůjte ve vzdálenosti mezi 100 a 1000 metry od cíle. Pokud jste v rozmezí 100 metrů od cíle, tak políčko může být pokrivené a fotografie nebo video bude nepatrně posunutě dolů.

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit. Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.