

Uživatelská příručka

Dálkový odposlech s nahráváním




Hlavní výhody přístroje:

Menší rozměry

Odposlech až na 300m

Možnost uložení 2,5h zvukových záznamů

1. Popis produktu



- A: Mikrofon
- B: Parabolická anténa
- C: Kukátko
- D: Zaostřovací objímka
- E: ON/OFF tlačítko
- F: Tlačítko pro nahrávání
- G: Tlačítko pro přehrávání
- H: Úprava přijímací frekvence
- I: Vstup pro sluchátka
- J: Prostor pro vložení baterie
- K: Sluchátka
- L: SD karta

2. Začínáme

- Opatrně vyjměte všechny součásti přístroje z krabice
- Parabolickou anténu zacvakněte do hlavního těla tak, aby otvor v anténě směřoval vzhůru
- Nacvaknutí provedete tak, že opatrně stlačíte zámečky na hlavním těle a současně proti nim nasadíte parabolickou anténu

3. Vložení baterie

- Přístroj je napájen 9V alkalickou baterií
- Křížovým šroubovákem uvolněte šroub na spodku držadla a otevřete prostor pro baterii
- Vložte baterii
- Zavřete kryt a zašroubujte šroubek
- Přístroj je nyní připraven k použití

4. Hledáček

- Přístroj používá 8mi násobnou optickou čočku, což znamená, že pozorovaný objekt uvidíte v hledáčku 8x blíže než ve skutečnosti. Při pozorování nejprve zaměřte hledáček na objekt, a poté zaostřete.

5. Použití odposlechu

- a) Zapojte sluchátka do sluchátkového konektoru
- b) Přístroj zaměřte na sledovaný/pozorovaný objekt
- c) Stiskněte tlačítko On/Off a uslyšíte zesílený zvuk

6. Kolečko pro úpravu přijíací frekvence

- Jestliže budete poslouchat zesílené okolní zvuky, může se stát, že budete slyšet velké množství rušivých vlivů, např. provoz na silnici.
- Zmíněné kolečko slouží k redukci takovýchto zvuků.
- Během poslouchání otočte kolečkem až do té doby, dokud nebude příslušný rušivý vliv eliminován.

Pozn: vzhledem k ceně produktu a vybavení přístroje nepůjde některé rušivé vlivy zcela eliminovat.

7. Nahrávání

- Přístroj je vybaven SD kartou 128MB pro digitální nahrávání, který umožňuje nahrát cca 2,5h záznamů zvuku.
- K aktivaci nahrávání stiskněte tlačítko pro nahrávání na pravé straně přístroje. Během nahrávání bude svítit červená dioda. K přehrání nahraného záznamu stiskněte tlačítko pro přehrávání. Nahrané zvuky uslyšíte ve sluchátkách.
- Pokud stisknete opět tlačítko pro nahrávání, všechny doposud nahrané zvuky se tím vymažou.

8. Nahrávání zvuku na externí zařízení

- Pokud budete chtít nahrávat poslouchané zvuky je třeba nejprve pořídit propojovací kabel jack 3,5mm/jack 3,5mm)
- Následně připojte jack do sluchátkového výstupu na přístroji a druhý konec do vstupu LINE IN nebo MIC na vašem diktafonu
- Diktafon zapněte na nahrávání
- Nyní můžete nahrávat, dokud budete mít stisknuto tlačítko On/Off na přístroji

Upozornění: Nikdy nemiřte přístrojem na slunce nebo do jeho okolí. Můžete si způsobit poranění očí, včetně oslepnutí. V případě, kdy budou přístroj používat děti, dozor dospělých je nezbytný.

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit. Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenes žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.