

Návod k použití :

1. vysuňte anténu a zapněte přístroj, kolečkem nastavte na maximální citlivost.

2. Začněte chodit s detektorem v místech kde máte podezření štěnice či kamery – detekční radius je cca 10m. Čím více světelných diod na vrchu přístroje se rozsvítí a čím přístroj rychleji pípá, tím je signál silnější a tím blíže jste štěnice či kamery.

Najděte místo kde se rozsvítí všechny diody, postupně snižujte citlivost a opakujte do doby kdy máte nastavenou nejnižší citlivosti. Pokud dosáhnete toho že citlivost je na minimu a svítí všechny diody, jste již v bezprostřední blízkosti hledaných zařízení.

3. Pokud přístroj detekuje signál, v místech kde není žádná štěnice ani kamera, je třeba snížit citlivost na hladinu při které k detekci nedochází či svítí pouze jedna červená dioda. Je to způsobeno tím, že v okolí je příliš mnoho radiového šumu.

4. Signál bezdrátové kamery či štěnice je souvislý, proto při detekci něčeho takového budou diody svítit bez přerušení. V případě mobilního telefonu, kde je signál nesouvislý, budou diody poblikávat.