

GSM lokátor s odposlechem návod k použití (Doplněk k originálnímu návodu)

Vložená SIM karta musí mít vypnut požadavek na PIN kód.

Pro vložení SIM karty je zapotřebí vysunout plastové dvířka. Zmáčknout a vysunout směrem k sobě.

Uvidíte vstup pro kartu SIM.

Karta se vkládá kontakty dolů a zkosením na kartě ven.

Po vložení SIM karty blikne 3x dioda a zařízení je připraveno k použití.

Pokud chcete zařízení používat s vypnutým zpětným voláním, stačí zavolat na SIM kartu umístěnou v zařízení a dojde k okamžitému spojení hovoru a vy tak můžete odposlouchávat okolí.

Příkazy SMS:

1. **Aktivace zpětného volání:** Pošlete do zařízení SMS ve tvaru: 1111 ,tím je aktivováno zpětné volání a pokud štěnice zaznamená zvuk vyšší než nastavená citlivost v decibelech automaticky vytáčí Vaše číslo. Po každém přijetí či nepřijetí hovoru bude opět automaticky tato funkce aktivní za 2-3 min.

2. **Deaktivace zpětného volání a SMS upozornění:**

Pošlete do zařízení SMS ve tvaru: 0000 tím jsou veškerá nastavení vypnuta

3. **Nastavení citlivosti zvukové detekce:**

Pošlete do zařízení SMS ve tvaru: 70# V tomto případě bude citlivost nastavená na 70 decibel. Můžete použít citlivost od nejnižší 30 až nejvyšší 100.

4. **Zjištění polohy přístroje:**

Pošlete do zařízení SMS ve tvaru: url# Zpět Vám přijde SMS s odkazem na GOOGLE mapy a po rozkliknutí tohoto odkazu se Vám zobrazí mapa s polohou.

5. **Reset přístroje:**

Pošlete do zařízení SMS ve tvaru: Reset#

Po každém odeslání SMS zprávy Vám přijde potvrzující SMS zpráva z přístroje, že byla přijata.