

Použití:

Zapnutí: Podržte tlačítko ON/OFF alespoň 10 sek. Zabliká bílá dioda cca. 15x

Vypnutí: Podržte tlačítko ON/OFF alespoň 3-5 sek. Rozsvítí se bílá dioda a zhasne.

Autorizace: Vložte SIM kartu (vypnutý PIN) do zařízení a zapněte. Zavolejte na SIM kartu umístěnou v zařízení, spojí se hovor a autorizace je dokončena.

Pro pořízení fotografie pošlete SMS ve tvaru: 000 na SIM kartu umístěnou v zařízení. Zpět Vám přijde SMS zpráva potvrzení o uložení fotografie na micro SD kartu.

Pro pořízení fotografie a zaslání ve formě MMS na Váš mobilní telefon pošlete SMS ve tvaru: 111 na SIM kartu umístěnou v zařízení. Zpět Vám přijde MMS zpráva s fotografií.

Pro video záznam pošlete SMS ve tvaru: 222 na SIM kartu umístěnou v zařízení. (Přijde Vám SMS zpráva o zahájení nahrávání) Pro ukončení nahrávání videa zašlete SMS ve tvaru: 444 (Přijde Vám SMS zpráva o ukončení nahrávání)

Pro audio záznam pošlete SMS ve tvaru: 333 na SIM kartu umístěnou v zařízení. (Přijde Vám SMS zpráva o zahájení nahrávání) Pro ukončení nahrávání audia zašlete SMS ve tvaru: 444 (Přijde Vám SMS zpráva o ukončení nahrávání)

Pro odposlech stačí zavolat na kartu SIM umístěnou v zařízení a odposlech automaticky spojí hovor

Pro aktivaci zvuku pošlete SMS ve tvaru: 888 (Zařízení Vám bude volat pokud překročí zvuk 60db

Pro aktivaci zvuku a následné zaslání SMS zprávy o zaznamenání zvuku pošlete SMS ve tvaru: 777

Pro stav baterie pošlete SMS ve tvaru: 666

Pro zformátování karty SD v zařízení pošlete SMS ve tvaru: 999