

## Uživatelská příručka

### GSM odposlech v PowerBance

---



Vložená (nano) SIM karta musí mít vypnut požadavek na PIN kód.  
Pro vložení SIM karty je zapotřebí Opatrně rozpůlit zařízení na 2 části.  
Není zapotřebí povolovat šroubky, ty tam již nejsou. Odklopte nehem  
nebo pomocí nože vrchní kryt přístroje.  
Uvidíte vstup pro kartu nano SIM.  
Karta se vkládá kontakty dolů a zkosením vpředu .  
Po vložení SIM karty blikne dioda, zařízení zavřete a je připraveno k  
použití. To že je zařízení aktivní, zjistíte tak, že stačí zavolat na kartu  
SIM v odposlechu a uslyšíte obsazovací tón.



### Příkazy SMS:

1. Autorizace (můžete autorizovat až 3 tel.čísla) Pošlete do zařízení SMS ve tvaru: 000#vaše tel.číslo# Pro více autorizovaných čísel bude vypadat SMS takto: 000#tel.číslo#tel.číslo#tel.číslo#

2. Pro odposlech stačí zavolat na číslo karty SIM v zařízení.

Automaticky dojde ke spojení hovoru a vy tak můžete odposlouchávat okolí.

3. Aktivace zpětného volání – aktivace zvukem: Pošlete do zařízení SMS ve tvaru: 333 ,tím je aktivováno zpětné volání a pokud štěnice zaznamená zvuk vyšší než nastavená citlivost v decibelech automaticky vytáčí Vaše číslo. Po každém přijetí či nepřijetí hovoru bude opět automaticky tato funkce aktivní za 2-3 min.

4. Aktivace zpětného volání – aktivace vibrací: Pošlete do zařízení SMS ve tvaru: 777 ,tím je aktivováno zpětné volání a pokud štěnice zaznamená vibraci automaticky vytáčí Vaše číslo.Po každém přijetí či nepřijetí hovoru bude opět automaticky tato funkce aktivní za 2-3 min.
5. Deaktivace všech funkcí: Pošlete do zařízení SMS ve tvaru: 555 tím jsou veškerá nastavení vypnuta.
6. Pro zapnutí zjištění polohy zařízení: Pošlete do zařízení SMS ve tvaru: 123#1/0 z toho 1 znamená zapnuto a 0 znamená vypnuto.
7. Pro zjištění polohy zařízení: Pošlete do zařízení SMS ve tvaru: 999. Zpět Vám přijde SMS zpráva z odkazem na mapy GOOGLE kde uvidíte aktuální umístění polohy zařízení s přesností 2KM.
8. Po každém odeslání SMS zprávy Vám přijde potvrzující SMS zpráva z přístroje,že byla přijata.
9. Vzdálený restart: Pošlete do zařízení SMS ve tvaru: SYSRST

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.  
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenes žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.