

Pošlete tyto SMS zprávy do zařízení.

begin123456

dns + heslo + mezera + tracker.baanooliot.com + mezera + 8090
(Příklad: dns123456 tracker.baanooliot.com 8090)

apn123456 internet.t-mobile.cz (APN podle operátora)

fix060s***n123456

GPRS123456,0,0

Pokud se nezdaří připojit na online server, pošlete SMS ve tvaru **reset123456** a opakujte SMS příkazy od začátku.

APN našich operátorů:

Vodafone:	internet
O2:	internet
T-mobile:	internet.t-mobile.cz

Registrace na stránce <http://www.baanooliot.com/login> Pokud máte účet přihlašte se, pokud ne klikněte na **Register**. Pokud Vám vadí anglická mutace, přepněte v horním okně na Czech.

Zadejte email, klikněte na získat ověřovací kód/Zadejte ověřovací kód.

Zadejte libovolné heslo

Potvrďte heslo a klikněte na registrovat.

Při problémech si ověřte že má jednotka signál GPS a je v režimu GPRS (příkaz check123456 nebo diody dle manuálu)

Další příkazy

Příkaz (sms)	Vysvětlení příkazu
imei123456	pošle číslo imei
check123456	pošle stav zařízení (signál gps, gsm, gprs)
gsm123456	přepnutí do režimu gsm
gprs123456,0,0	přepnutí do režimu gprs v režimu tcp