

Uživatelská příručka

Odposlech přes zeď



výhody přístroje:

- Umožňuje poslech skrz až 20cm širokou zeď
- Možnost připojení diktafonu, pro záznam zvuku
- Snadné ovládání

1. Zprovoznění přístroje

Nabijte odposlech pomocí přiloženého USB kabelu a síťového adaptéru. Kabel zapojte na jedné straně do odposlechu, do vstupu, pod kterým je vyobrazen symbol šňůry do zásuvky. Na druhé straně zapojte kabel do nabíječky a následně nabíječku zapojte do zásuvky.

Odposlech nabíjejte zhruba 2 hodiny (pokud ho necháte v zásuvce déle, tak to nevádí).

Zapojte sluchátka do odposlechu (do vstupu, pod kterým je zobrazen symbol sluchátek)

Otočte otočným knoflíkem na odposlechu zleva doprava. Ve chvíli kdy v knoflíku cvakne, tak je odposlech zapnutý. Otočný knoflík slouží také jako zesilovač. Čím více směrem doprava tedy knoflík otočíte, tím větší bude zesílení.

Přiložte odposlech na zeď, či dveře (opačnou stranou, než na které je vstup na sluchátka a napájení), tak aby celý jeho obvod dolehl na povrch. Tím že přitlačíte odposlech na zeď se stlačí jeho senzor a zvuky se přenesou do sluchátek.

2. Pár rad na závěr

Během poslechu držte odposlech nehybně ve stejné pozici. Pokud během poslechu pohnete s odposlechem, tak tím způsobíte hluk, přímo u senzoru. Tento hluk se mnohokrát znásobí v odposlechu a do sluchátek vám tak projde velmi hlasitý zvuk, což nemusí být příjemné.

Odposlech je vhodný pro poslech skrz dřevěné, železné, skleněné, betonové či cihlové stěny. Čím je stěna tlustší, tím jsou zvuky hůře slyšet.

V případě, že do vstupu na sluchátka, zapojíte místo sluchátek diktafon, či jiné záznamové zařízení, tak je možné pomocí tohoto zařízení zvuky z odposlechu nahrát.

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.