

Uživatelská příručka

GSM odposlech s PIR čidlem A9



Hlavní výhody přístroje:

Kvalitní zvuk
Možnost stálého napájení ze sítě
Snadno nastavitelná aktivace pohybem

1. Zprovoznění přístroje

Otevřete zadní kryt a do přístroje vložte SIM kartu s vypnutým PIN kódem (postup vypnutí PIN kódu naleznete v návodu na svůj telefon), led dioda několikrát zabliká a jakmile zhasne je odposlech připraven k použití

Nyní stačí zavolat na číslo SIM karty umístěné v odposlechu a po několika sekundách uslyšíte ve svém mobilu okolí odposlechu cca do vzdálenosti 10 m

2. Nastavení ovládacího čísla

Z telefonu, jehož číslo chcete nastavit jako číslo, na které bude odposlech volat v případě zaznamenání pohybu pošlete SMS na telefonní číslo umístěné v zařízení ve tvaru:

alm123456789 z toho 123456789 nahradíte vaším tel. Číslem. Pro smazání čísla pošlete SMS ve tvaru: **amov123456789** z toho 123456789 nahradíte vaším tel. Číslem.

Pokud chcete aby zařízení při detekci pohybu zasílalo pouze SMS pošlete SMS ve tvaru: **sms**. Pro opětovné volání při detekci pohybu pošlete SMS ve tvaru: **call**.

3. Aktivace/deaktivace zpětného volání

Upozornění: Citlivost PIR senzoru je velmi vysoká a senzor aktivuje zpětné pokud dojde k pohybu před čidlem až do vzdálenosti 5 metrů.

Zpětné volání aktivujete také zasláním SMS ve tvaru 1111. Volání deaktivujete zasláním SMS ve tvaru 0000.

4. Operační frekvence přístroje

850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz

5. Doba Standby režimu

S detekcí pohybu 4-5 dnů
Bez detekce pohybu 7-15 dnů

6. Důležitá upozornění

Je-li baterie zcela vybita, začne se nabíjet až 3 min poté, co je pomocí dodávaného USB kabelu a adaptéru přístroj zapojen do sítě

Pro optimální naformátování baterie nechte nový přístroj nabíjet po dobu 8 hodin, a poté ho nechte úplně vybit. Tyto cykly opakujte 3x. Následně stačí pro nabití ponechat přístroj v nabíječce po dobu 3 hodin

Pro nabíjení používejte dodávaný adaptér, případně adaptér s parametry +-5V, 500-1000 mAh

Mějte na paměti, že síla mobilního signálu v místě instalace výrazně ovlivňuje kvalitu odposlechu

Pokud se nemůžete na přístroj dovolat, vyjměte a znovu instalujte SIM kartu, případně přístroj znovu nabijte

V případě, že nefunguje zpětné volání (po provedení jeho aktivace dle návodu), vyjměte a opět nainstalujte SIM kartu

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit. Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.