

## Návod k použití :

### 1. Začínáme:

Vyčištění prostoru:

Dříve než začnete se samotným vyhledáváním, je dobré udělat několik přípravných kroků. Za prvé je třeba si stanovit vhodný čas. Je totiž možné, že v daném prostoru se budou v některých hodinách vyskytovat různé bezdrátové signály více a jindy naopak méně.. Zdroje signálů je nejlépe vyhledávat v běžných pracovních hodinách, neboť lze předpokládat, že pokud bude váš prostor někdo monitorovat, bude to činit právě v této době. Můžete zorganizovat např. fiktivní schůzi, přičemž nikdo v celé firmě by o tom, že je fiktivní neměl vědět.

V místnosti zatáhněte závěry, příp. žaluzie. Vše učiňte tak, abyste co nejvěrněji imitovali běžné podmínky. Doporučujeme také zapnout např. rádio nebo stereo systém. Tento krok může mít dva výstupy:

- přístroje aktivovatelné hlasem budou aktivovány;
- vaše akce bude maskována.

2. Pokud možno v nejméně zamořeném místě bezdrátovými signály(např. venku) našroubujte antény a zapněte přístroj kolečkem otočením doprava nastavte na maximální citlivost kde budou svítit všechny diody. Pokud máte zapnutý i zvukový doprovod, bude slyšitelný souvislý hlasitý tón. (Zvuk je možno vypnout tlačítkem vpravo vedle LED stupnice)  
Nyní snižte pomalu citlivost otočením kolečka doleva na úroveň kdy přestanou diody svítit.
3. Vstupte s přístrojem do místnosti při současném sledování led diodového sloupce. Vypněte světla i ostatní přístroje v místnosti. Pomalu začněte procházet místností, stále sledujte indikátory síly signálu a vnímejte zvukový doprovod. Pokud reagují indikátory zvýšením počtu svítících diod, blížíte se ke zdroji signálu a naopak. Proveďte všechny předměty, které by mohly obsahovat nějaký monitorovací přístroj.

4. Běžný radiový odposlech je schopen přístroj zaregistrovat na několik metrů. Identifikovat na 20-80cm, nicméně je doporučováno zkoumat předměty ze vzdálenosti 10 cm. Snížení citlivosti je nejlepší pro dohledání cíle, používejte pouze, pokud je led diodová škála plná (svítí všechny diody)

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit. Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenes žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.