

Uživatelská příručka

Měnič hlasu pro mobilní telefony



1. Použití modulu

Nabíjení zařízení:

Zařízení disponuje interní dobíjecí baterií. Zařízení nabíjejte přiloženým napájecím příslušenstvím (micro USB kabel).

Během nabíjení svítí červená kontrolka. Plné nabití je signalizováno zhasnutím diody. Doba nabíjení je cca 2 hodiny.

Použití:

Zařízení plně nabijte

1. Připojte zařízení k Vašemu telefonu přes konektor 3,5 jack – zařízení zapnete stiskem tlačítka ON/OFF. Připojte Headset sluchátka. Pozor, pro některé IOS telefony je zapotřebí redukce
2. Krátkým stiskem tlačítka pro hlasitost upravte hlasitost
3. Krátkým stiskem tlačítka funkce pro změnu režimu, upravte režim změny zvuku
4. Krátkým stiskem tlačítka pevného zvuku, přehrajete pevný zvukový efekt
5. Krátkým stiskem tlačítka jemného doladění přepnete efekt změny zvuku

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesé žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.