

## NÁVOD K POUŽITÍ PRO NEVIDITELNÉ SLUCHÁTKO

### Zapojení

- Před použitím doporučujeme indukční smyčku nabít pomocí dodávaného kabelu a nabíječky
- vezměte indukční smyčku a dejte si ji kolem krku a zapojte ji do mobilního telefonu či MP3 přehrávače.
- vložte baterii do sluchátka (to, že je baterie správně vložena zjistíte podle toho, že ve sluchátku uslyšíte slabý šum)
- Zapněte spínač na smyčce do polohy ON
- nyní už stačí jen zavolat vašemu partnerovi a ve sluchátku vše uslyšíte. Hlasitost regulujete pomocí černého kolečka z boku smyčky.

### Řešení nejběžnějších problémů

Všechny sluchátka před expedicí testujeme, takže je velice nepravděpodobné, že by sluchátko, které jste obdrželi bylo vadné. Pokud nastane nějaký problém, tak si přečtete nejběžnější problémy a jejich řešení, viz. níže.

#### **Ve sluchátku není nic slyšet (ani šum)**

- 1) pravděpodobně jste vložili baterii špatným směrem. Zkuste baterii ve sluchátku otočit. Pokud to nepomůže tak
- 2) je pravděpodobně baterie vybitá. Zkuste vyměnit baterii za novou.

#### **Ve sluchátku je sice něco slyšet, ale zvuk je příliš slabý**

- 1) pravděpodobně je indukční smyčka moc daleko od sluchátka. Dejte si indukční smyčku kolem krku a vyzkoušejte znovu. Pokud to nepomůže tak
- 2) váš mobilní telefon pravděpodobně není kompatibilní se sluchátkem. Vyzkoušejte sluchátko na jiném telefonu, pokud to nepomůže tak
- 3) je možné, že se dovnitř sluchátka zanesla nečistota z vašeho ucha, která mohla ucpat reproduktor. Zkontrolujte tedy, zda není reproduktor ucpaný a případně ho uvolněte.

#### **Zvuk ve sluchátku je slyšet dobře, ale mikrofon nefunguje**

- 1) váš mobilní telefon pravděpodobně nepodporuje přídavný mikrofon. Vyzkoušejte sluchátko na jiném telefonu.

#### **Ve sluchátku je slyšet jenom nepříjemný pískot**

- 1) baterie ve sluchátku je téměř vybitá. Vyměňte baterii

**!! Pokud mikroslyšátko nepoužíváte, vždy vyjměte baterii, jinak dojde k vybití.**

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenes žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy