

Send a headset



Vlastnosti:

- 1, Pero-záznamník zvuku s pamětí 16GB
- 2, formát hlasu: WAV HIFI Audio 192Kbps
- 3, vestavěná baterie 150 mAh, pracovní doba 20 hodin
- 4, funkce přehrávání / MP3 přehrávač
- 5, hlasové spouštění / nastavení času
- 6, velikost: 140 * 12,8 mm, pouze 23 g



Spuštění:

Před prvním použitím dobijte zařízení pomocí přiloženého USB kabelu.

1. Pro zapnutí nahrávání stiskněte horní tlačítko, to že je zařízení zapnuté signalizuje červená a modrá dioda, které budou svítit. Následně se automaticky spustí nahrávání a červená dioda bliká.
2. Pro vypnutí opět stiskněte horní tlačítko. Červená a modrá dioda zabliká a zhasne.
3. Pro přehrávání zvuku připojte sluchátka a stiskněte horní tlačítko. Rozsvítí se modrá dioda a začne se přehrávat zvuk v zařízení. Tlačítkem + - regulujete hlasitost a pohybujete se ve výběru souboru.
4. **Nastavení automatického spouštění aktivace zvukem:** Pro nahrávání s detekcí zvukem je zapotřebí odšroubovat spodní část propisky a posunout VOR přepínač v směru šipky doleva. Nyní je aktivována funkce detekce zvuku. Po každé, když zařízení zaznamená zvuk vyšší jak 70db, spustí se nahrávání. Pokud po dobu 20sek neznamena zvuk, nahrávání se ukončí a zařízení zvuk uloží do jediného souboru, kde se nahrávají všechny zaznamenané zvuky.

Nastavení času:

Po připojení k PC v zařízení naleznete složku SetTime, dvojklikem ji otevřete a následně dvojklikem klikněte na SET DISK TIME. Zobrazí se vám dialogové okno, klikněte OK a aktuální datum a čas máte nastaven.

Připojení přístroje k PC:

Přístroj připojujte k PC výhradně ve vypnutém stavu.

Po připojení přístroje k PC se po chvíli přístroj zobrazí jako vyměnitelný disk.

Nyní můžete využívat všech funkcí jako u běžného flash disku, tj. kopírování, mazání, přesouvání souborů. Pokud budete přístroj odpojovat od PC, vždy použijte funkci Bezpečného odebrání hardware.

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.