

Instrukce pro připojení endoskopu do PC/Notebooku

Připojte kameru do Vašeho USB portu.

Vložte příložené CD do mechaniky Vašeho počítače.

Vyhledejte soubor, která má symbol kamery a bude pojmenovaný VideoCam, RsCap2.10, AMcap nebo nějak podobně. Ten zkopírujte třeba na plochu Vašeho počítače. Nyní stačí jen dvojklikem spustit a následně uvidíte obraz v reálném čase.

Pro nahrávání:

1. Vytvořte si novou složku, kam se bude ukládat nahrané video a uložte ji na plochu.
2. V programu klikněte na File a pak na Save Captured Video a zadejte cestu k nové složce video.
3. Klikněte na Capture a klikněte na start capture, pro ukončení nahrávání klikněte na stop capture
4. Pro přehrávání uloženého videa použijte program KMPlayer, který má již veškeré kodeky pro přehrávání.
Pokud se Vám z nějakého důvodu nedaří otevřít příložené CD stáhněte si program zde: <https://ulozto.cz/tam/502ZvEZ9jrOb>